4343-PS236-15

Print Status Notifier

Manuale d'uso

Sommario

1	Introduzione			
	1.1	Ambiente operativo1-1		
	1.2	Funzioni principali1-3		
2	Insta	allazione di Print Status Notifier.		
	2.1	Installazione		
	2.2	Disinstallazione		
3	Utili	zzo di Print Status Notifier.		
	3.1	Avvio ed arresto di Print Status Notifier		
	3.1.1	Per avviare3-1		
	3.1.2	Per uscire3-1 Operazioni da effettuare3-1		
	3.2	Informazioni sul menu3-2		
	3.3	Notifiche sui documenti in fase di stampa3-3		
	3.3.1	Stampe da PC3-3 Notifiche sui documenti in fase di stampa		
	3.3.2	Stampa da Dispositivo (con Autenticazione Utente abilitata)3-4 Notifiche sui documenti in fase di stampa		
	3.3.3	Stampe da Dispositivo (con Autenticazione Utente disabilitata)3-5 Notifiche sui documenti in fase di stampa		
	3.4	Impostazioni del flusso di notifica		
	3.5	Impostare la modalità3-7		
	3.5.1	Informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni		
	3.5.2	Registrazione delle periferiche da monitorare		

3.5.3	Rimozione di periferiche monitorate3-15 Operazioni da effettuare
3.5.4	Specificare le impostazioni di autenticazione
3.5.5	Specificare la modalità di notifica
3.6	Controllare le informazioni sui lavori3-22
3.6.1	Visualizzare le informazioni sui lavori
3.6.2	Visualizzare l'elenco dei lavori
3.7	Controllare lo stato di una periferica3-29
3.8	Controllare manualmente le informazioni sui lavori
3.8.1	Avvio del programma di monitoraggio
3.9	Visualizzare Web Connection
	Fare clic sul nome del dispositivo nella finestra di dialogo Informazioni lavoro3-33 Fare clic sul dispositivo nella finestra di dialogo Status Macchina

4 Risoluzione dei problemi

Informazioni sul Prodotto

Print Status Notifier è un programma che si trova sulla barra delle applicazioni e notifica l'utente dello stato di processi (informazioni sui lavori), quali lavori fax o di stampa, eseguiti da una periferica (stampante o dispositivo multifunzione).

Con Print Status Notifier è possibile non solo monitorare i lavori (Stampe da PC) lanciati da un computer, ma anche quelli (Stampe da Dispositivo) lanciati dal pannello del dispositivo stesso.

Marchi e marchi registrati

Riconoscimento dei marchi

Microsoft[®] e Windows[®] sono marchi registrati o marchi commerciali della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Altri nomi di compagnie e prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive compagnie.

Finsetre di dialogo

Le finestre di dialogo illustrate nel presente documento possono differire da quelle che si aprono effettivamente sul PC dell'utente, in funzione delle periferiche installate, delle impostazioni definite e del PC utilizzato.



Nota

La riproduzione, traduzione o copia, sia essa parziale o totale, del presente documento, è severamente vietata.

l contenuti del presente documento potrebbero essere sottoposti a modifiche senza preavviso.

1 Introduzione

1.1 Ambiente operativo

L'ambiente operativo di Print Status Notifier è descritto di seguito.

Sistemi operativi sup-	 Windows Vista Home Basic (SP2 o versione successiva)* Windows Vista Home Premium (SP2 o versione successiva)* Windows Vista Business (SP2 o versione successiva)* Windows Vista Enterprise (SP2 o versione successiva)* Windows Vista Ultimate (SP2 o versione successiva)* Windows Server 2008 Standard (SP2 o versione successiva)* Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
portati	(SP2 o versione successiva)* Windows Server 2008 Enterprise (SP2 o versione successiva)* Windows Server 2008 Enterprise (SP2 o versione successiva)* Windows Server 2008 Enterprise (SP2 o versione successiva)* Windows Server 2008 Enterprise (SP1 o versione successiva)* Windows 7 Home Basic (SP1 o versione successiva)* Windows 7 Home Premium (SP1 o versione successiva)* Windows 7 Professional (SP1 o versione successiva)* Windows 7 Enterprise (SP1 o versione successiva)* Windows 7 Enterprise (SP1 o versione successiva)* Windows 8.1 Pro* Windows 8.1 Enterprise* Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1 o versione successiva) Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1 o versione successiva) Windows Server 2012 R2 Standard Windows 10 Home* Windows 10 Enterprise*
Protocolli usati	• TCP/IP • HTTP • HTTPS • SNMP v1

Altro	Microsoft .NET Framework: Sono necessarie entrambe le versioni. • .NET Framework 3.5 (SP1 o versione successiva) • .NET Framework 4.5 o versione successiva * Se si utilizza Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 o Windows Server 2012 R2, installare .NET Framework 3.5 separata- mente con il seguente procedimento.
	 Per Windows 8.1/Windows 10 Aprire il [Pannello di controllo], quindi fare clic su [Programmi] - [Programmi e Funzionalità] - [Attivazione o disattivazione delle fun- zionalità Windows]. Selezionare la casella [.NET Framework 3.5 (include .NET 2.0 e 3.0)] e fare clic su [OK]. Completare l'installazione seguendo le istruzioni visualizzate.
	 Per Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 Fare clic su [Aggiungi ruoli e funzionalità] da "Dashboard" in "Server Manager" per avviare "Aggiunta guidata ruoli e funzionalità". Nella pagina "Prima di iniziare" fare clic su [Avanti]. Nella pagina "Selezione tipo di installazione" selezionare "Installazione basata su ruoli o basata su funzionalità" e fare clic su [Avanti]. Nella pagina "Selezione server di destinazione" selezionare il server per l'installazione e fare clic su [Avanti]. Nella pagina "Selezione truoli server" fare clic su [Avanti]. Nella pagina "Selezione funzionalità" selezionare la casella [.NET Framework 3.5 Features] e fare clic su [Avanti]. Nella pagina "Conferma selezioni per l'installazione" selezionare la casella [Riavvia automaticamente il server di destinazione se necessario] e fare clic su [Installa]. A installazione completata il server si riavvierà automaticamente. Le seguenti impostazioni devono essere abilitate su un dispositivo
	con le impostazioni OpenAPI. • Impostazioni OpenAPI • Impostazioni server http

Per le ultime informazioni sull'ambiente operativo, si rimanda al file Leggimi.

1.2 Funzioni principali

Le principali funzioni di Print Status Notifier sono descritte di seguito.

- Notifica le informazioni sui lavori
 - Se un lavoro, ad esempio un processo di stampa monitorato, cambia il proprio stato, le informazioni vengono notificate a Print Status Notifier. I due tipi di processi che possono essere monitorati sono descritti di seguito.
- Stampe da PC lavori lanciati tramite istruzioni eseguite da un computer
- Stampe da Dispositivo lavori lanciati tramite operazioni eseguite sul pannello della periferica stessa
- Visualizza la cronologia dei lavori.
 È possibile controllare la cronologia del lavoro monitorato.
- Ritorna automaticamente al monitoraggio dei lavori.
 Se si esce da Print Status Notifier durante il monitoraggio di un lavoro, questo verrà automaticamente ripreso al riavvio di Print Status Notifier.
- Visualizza lo stato della periferica.
 E' possibile controllare lo stato delle periferiche registrate in Print Status Notifier.
- Collegamento a Web Connection
 E' possibile visualizzare la pagina web (Web Connection) interna della periferica.
- Elimina lavori.

E' possibile eliminare i lavori associati ai dispositivi monitorati. (solo per periferiche compatibili con la funzione di eliminazione dei lavori)

2 Installazione di Print Status Notifier.

2.1 Installazione

Installare Print Status Notifier sul proprio computer.

۵...

Nota

Per installare Print Status Notifier è necessaria l'autorizzazione dell'amministratore di sistema. Assicurarsi di avere chiuso tutti i programmi in esecuzione (compresi i programmi antivirus).

Procedura di installazione

- 1 Fare doppio clic su Setup.exe per avviare il programma di installazione.
- 2 Seguire le istruzioni a schermo per installare.

2.2 Disinstallazione

Procedura di disinstallazione

Se non è più necessario utilizzare Print Status Notifier, disinstallare Print Status Notifier dal proprio computer.

- 1 Uscire da Print Status Notifier.
 - Per informazioni su come uscire dal programma, fare riferimento a "Per uscire" a pagina 3-1.
- 2 Fare doppio clic su Installazione Applicazioni per disinstallare il programma.



3 Utilizzo di Print Status Notifier.

3.1 Avvio ed arresto di Print Status Notifier

3.1.1 Per avviare

Selezionare Print Status Notifier dal menu Start.

3.1.2 Per uscire

Per uscire dal monitoraggio lavori, seguire la procedura sotto descritta per chiudere Print Status Notifier.

Operazioni da effettuare

1 Fare clic con il tasto destro sull'icona di Print Status Notifier sulla barra di Avvio.

() 8:43 AM

Apparirà un menu.

2 Selezionare Esci.

Informazioni lavoro <u>E</u> lenco lavori
Registrazione monitoraggio lavoro \underline{m} anuale
<u>S</u> tatus macchina Link alle informazioni periferica ►
Impo <u>s</u> tazioni
In <u>f</u> ormazioni su Print Status Notifier <u>G</u> uida
Esci

Questo chiuderà il programma Print Status Notifier.

3.2 Informazioni sul menu

Cliccando con il tasto destro sull'icona di Print Status Notifier sulla barra di avvio, apparirà un menu.



Menu	Descrizione	
Informazioni lavoro	Visualizza la finestra di dialogo Informazioni Lavoro, dove è possibile controllare le informazioni sul proces- so di stampa (tipo e stato). → Fare riferimento a "Controllare le informazioni sui la- vori" a pagina 3-22.	
Elenco lavori	Apre la finestra di dialogo Elenco lavori in modo da po- ter visualizzare i processi di stampa in corso sulle peri- feriche monitorate e la cronologia dei lavori.	
Registrazione monitoraggio lavoro manuale	Apre la finestra di dialogo per l'avvio manuale del moni- toraggio di un lavoro; è possibile specificare la Stampa da Dispositivo desiderata. → Fare riferimento a "Avvio del programma di monito- raggio." a pagina 3-31.	
Status macchina	Mostra la finestra di dialogo Status macchina, dove è possibile controllarne lo stato corrente. → Fare riferimento a "Controllare lo stato di una perife- rica" a pagina 3-29.	
Link alle informazioni periferica	Visualizza il nome della periferica registrata. Una volta selezionato, visualizzerà la pagina Web inter- na della periferica selezionata, da cui sarà possibile ac- cedere ad informazioni dettagliate sulla periferica. → Fare riferimento a "Visualizzare Web Connection" a pagina 3-33.	
Impostazioni	Apre la finestra di dialogo Impostazioni, dove è possibi- le aggiungere od eliminare una periferica o modificare le modalità di notifica. → Fare riferimento a "Impostare la modalità" a pagina 3-7.	
Informazioni su Print Status Notifier	Visualizza la finestra di dialogo Informazioni sulla ver- sione.	
Guida	Apre la Guida in linea.	
Esci	Chiude Print Status Notifier. → Fare riferimento a "Per uscire" a pagina 3-1.	



Questa sezione descrive come le informazioni sulla stampa vengono notificate all'utente.

Con le stampe da PC, le informazioni trasmesse variano a seconda se la periferica è compatibile OpenAPI o meno. Sono fornite separatamente descrizioni per periferiche compatibili con OpenAPI e per periferiche non compatibili con OpenAPI.

→ Per specificare le impostazioni di Autenticazione Utente su di una periferica, fare riferimento alla relativa guida dell'utente.

3.3.1 Stampe da PC



Notifiche sui documenti in fase di stampa

- 1 L'utente lancia un lavoro, ad esempio una stampa da computer.
- 2 Il documento è inviato alla periferica tramite il driver della stampante.
- 3 Il lavoro è monitorato da Print Status Notifier.
- 4 La periferica esegue la stampa.
- 5 Quando vi sono dei cambiamenti nello stato del lavoro monitorato, appariranno delle finestre di pop-up per informare l'utente dello stato del lavoro.

3.3.2 Stampa da Dispositivo (con Autenticazione Utente abilitata)

Se l'Autenticazione dell'Utente è abilitata su di una periferica, le informazioni sul lavoro eseguito dal pannello operativo sono notificate automaticamente a Print Status Notifier.

۵...

Nota

Le informazioni sui lavori lanciati da utenti pubblici non vengono notificate automaticamente. Questo tipo di lavori deve essere monitorato manualmente.

→Per informazioni sugli utenti pubblici, fare riferimento alla guida dell'utente della periferica.

	2. Registra la destinazione della notifica 4. Notifica il numero del processo 6. Esegue il processo 3. Esegue un processo dopo
1. Avvia Print Status Notifier	aver effettuato il login
7. Visualizza le informazi	ni sul processo

Notifiche sui documenti in fase di stampa

- 1 L'utente avvia Print Status Notifier.
- 2 L'indirizzo di notifica delle informazioni lavoro è registrato nella periferica da Print Status Notifier.
- 3 L'utente esegue un lavoro dopo aver eseguito la procedura di accesso (Autenticazione Utente) sul pannello operativo della periferica.
- 4 Il numero di lavoro del lavoro eseguito viene notificato all'indirizzo di notifica registrato.
- 5 Il lavoro è monitorato da Print Status Notifier.
- 6 La periferica esegue la stampa.

7 Quando vi sono dei cambiamenti nello stato del lavoro monitorato, appariranno delle finestre di pop-up per informare l'utente dello stato del lavoro.

3.3.3 Stampe da Dispositivo (con Autenticazione Utente disabilitata)

Se l'autenticazione dell'utente è disabilitata su una periferica, i lavori devono essere monitorati manualmente.



Notifiche sui documenti in fase di stampa

- 1 L'utente lancia un lavoro dal pannello operativo della periferica.
- 2 Il numero di lavoro del lavoro che è stato eseguito viene visualizzato sul pannello operativo.
- 3 L'utente memorizza o annota il numero di lavoro visualizzato e ritorna quindi al computer su cui è installato Print Status Notifier.
- 4 Utilizzando il numero lavoro precedentemente annotato, l'utente può avviare manualmente il monitoraggio del lavoro.
- 5 Il lavoro è monitorato da Print Status Notifier.
- 6 La periferica esegue la stampa.
- 7 Quando vi sono dei cambiamenti nello stato del lavoro monitorato, appariranno delle finestre di pop-up per informare l'utente dello stato del lavoro.



Per la notifica all'utente delle informazioni sul lavoro, sono richieste le seguenti impostazioni.

Operazioni da effettuare

- 1 Controllare che il dispositivo da monitorare sia registrato.
 - Se non è ancora registrato, registrare il dispositivo da monitorare.
 → Fare riferimento a "Registrazione delle periferiche da monitorare" a pagina 3-11.
- 2 Specificare le modalità di notifica.
 - → Fare riferimento a "Specificare la modalità di notifica" a pagina 3-19.

۵...

Nota

Se l'Autenticazione dell'Utente è abilitata su una periferica, occorre specificare le impostazioni di autenticazione per accedere alla periferica. → Fare riferimento a "Specificare le impostazioni di autenticazione" a pagina 3-16.



3.5 Impostare la modalità

3.5.1 Informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni

Fare clic con il tasto destro sull'icona di Print Status Notifier sul Taskbar, quindi selezionare **Impostazioni** dal menu visualizzato. Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni.

<u>I</u> nformazioni lavoro <u>E</u> lenco lavori	
Registrazione monitoraggio lavoro <u>m</u> anuale	
<u>S</u> tatus macchina Link alle informazioni periferica	<u>۲</u>
Impo <u>s</u> tazioni	
In <u>f</u> ormazioni su Print Status Notifier <u>G</u> uida	
<u>E</u> sci	



N°	Nome	Descrizione
1	Impostazioni periferi- ca monitorata	Selezionare per visualizzare, sul lato destro della finestra di dia- logo, l'elenco delle periferiche specificate per il monitoraggio. E' possibile monitorare le periferiche registrate e aggiungere/ri- muovere periferiche da monitorare. → Fare riferimento a "Finestra delle Impostazioni della periferica monitorata" a pagina 3-8 Fare clic con il tasto destro per visualizzare un menu per aggiun- gere/rimuovere periferiche da monitorare.

N°	Nome	Descrizione
2	Periferiche registrate	Visualizza le periferiche specificate per il monitoraggio. Selezionare una periferica per visualizzarne le relative informa- zioni dettagliate. → Fare riferimento a "Finestra delle informazioni sulla periferica registrata" a pagina 3-9
3	Impostazioni notifica	Selezionare per visualizzare sul lato destro della finestra di dialo- go le impostazioni per la notifica delle informazioni sui lavori. → Fare riferimento a "Finestra delle impostazioni di notifica" a pagina 3-10
4	Pagina delle imposta- zioni	Visualizza le impostazioni dell'elemento selezionato sul lato sini- stro della finestra di dialogo.
5	Pulsante [Guida]	Pare clic per visualizzare la Guida in linea.
6	Pulsante [OK]	Fare clic per applicare le modifiche effettuate e chiudere la fine- stra di dialogo Impostazioni.
7	Pulsante [Annulla]	Fare clic per annullare le modifiche alle impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.

Finestra delle Impostazioni della periferica monitorata



N°	Nome	Descrizione
1	Elenco periferiche monitorate	Visualizza le periferiche specificate per il monitoraggio.
	Nome periferica	Visualizza il nome della periferica
	Nome Stampante	Visualizza il nome della stampante (registrato con il sistema ope- rativo) per la periferica.
	Indirizzo IP/Nome Host	Visualizza l'indirizzo IP od il nome dell'host della periferica.
	Elimina lavoro	Visualizza Supporta se la periferica supporta la funzione di elimi- nazione lavori.
	Monitora i lavori ese- guiti dalla periferica.	Visualizza Supporta se la periferica supporta la funzione di elimi- nazione lavori.
2	Pulsante [Registra pe- riferica monitorata]	Fare clic per avviare la procedura guidata per la registrazione di una periferica da monitorare. → Fare riferimento a "Procedura di registrazione utilizzando la Procedura Guidata di Registrazione della periferica monitorata" a pagina 3-11
3	Pulsante [Elimina peri- ferica monitorata]	Fare clic per rimuovere la periferica dall'elenco delle periferiche monitorate.

Finestra delle informazioni sulla periferica registrata

🥩 Print Status Notifier - Impostazion	ni		
The station in performance and postation in the state of	MFP1 Nome periferices: Nome modello: Indirizzo IP/Nome host: Elimina lavoro: Monitora i lavori eseguiti dalla p Commento: Monitora i lavori eseguiti dalla	MFP1 MFP [012840126 [Supporta Deriferice [Supporta] Ila periferica (copia, fax, ecc.)	cazione
Guida		ОК	Annulla

Nome	Descrizione
Nome periferica	Visualizza il nome della periferica
Nome stampante	Visualizza il nome della stampante (registrato con il sistema ope- rativo) per la periferica. → Fare riferimento a "Registrazione delle periferiche da monito- rare" a pagina 3-11

Nome	Descrizione
Nome modello	Mostra il nome del modello della periferica.
Indirizzo IP/Nome host	Visualizza l'indirizzo IP od il nome dell'host della periferica.
Elimina lavoro	Visualizza Supporta se la periferica consente l'eliminazione di la- vori da parte del programma.
Monitora i lavori eseguiti dal- la periferica.	Visualizza Supporta se la periferica consente il monitoraggio dei lavori effettuati dal dispositivo.
Commento	E' possibile inserire eventuali commenti.
Casella di controllo [Monito- ra i lavori eseguiti dalla peri- ferica (copia, fax, ecc.)]	Selezionare per inviare notifiche relative ai lavori eseguiti dalla periferica. Appare solo per i dispositivi che supportano la funzione di notifi- ca.
Pulsante [Impostazione au- tenticazione].	Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni Au- tenticazione in modo da poter specificare le impostazioni di au- tenticazione utente, traccia account, e OpenAPI. Appare solo per periferiche dove sono richieste informazioni per l'autenticazione.

Finestra delle impostazioni di notifica

🧼 Print Status Notifier – Impostazio	ni 📃 🗖 🔀
Propostazioni periferica monitorata MFPI MFPI Mpostazioni motifica	Impostazioni notifica Come notificae Imposta la modalità di notifica. Notifica tramite popup di Informazione lavoro. Notifica cambiando l'icona nella bara delle applicazioni. Riproduci suono Stoglia Come visualizzare le informazioni sul lavoro Imposta la modalità di visualizzazione delle informazioni sul lavoro. Visualizza le informazioni lavoro sempre in primo piano.
Guida	OK Annulle

Dalla pagina Impostazioni Notifica, specificare la modalità di invio delle informazioni da parte del dispositivo.

Per dettagli, fare riferimento a "Specificare la modalità di notifica" a pagina 3-19.

3.5.2 Registrazione delle periferiche da monitorare

Affinché l'utente possa ricevere le notifiche sulle informazioni sui lavori, la periferica da monitorare deve essere registrata nell'elenco periferiche monitorate.

La procedura seguente descrive come avviare la procedura guidata di registrazione per registrare una periferica.

Procedura di registrazione utilizzando la Procedura Guidata di Registrazione della periferica monitorata

- 1 Nella pagina Impostazioni Periferica Monitorata, fare clic sul pulsante [Registra periferica monitorata].
 - Per dettagli su come visualizzare la pagina Impostazioni Periferica Monitorata, fare riferimento a "Informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni" a pagina 3-7.



Si avvierà così la procedura guidata di registrazione.

Pro	Procedura guidata di registrazione della periferica monitorata						
S	elezione stampante monito	ra	ta				
	Selezionare una stampante	d	a monitorare				
	Nell'elenco vengono visualiz	za	te le stampanti supportate in	stallat	a nel		
	proprio ambiente e le stamp	ar	iti registrate in Generic Direc	Print			
	Se non vi sono stampanti mo	nit	orate, non fare nessuna selezio	n e e f	are		
	clic sul pulsante "Avanti".						
		_	T				
	Nome stampante		Indirizzo IP/Nome host				
	MEP 5		1012841107				
	MFP_4		150.16.191.131				
	MFP_3		150.17.40.142				
	MFP_2 MEP 1		10129.41.116				
	MFP 10.128.40.126						
-							
			< Indietro <u>A</u> vanti >		Annu	lla	

- 2 Selezionare la stampante da monitorare.
 - Le stampanti che possono essere monitorate appariranno nell'elenco. Se la stampante desiderata non appare nell'elenco, premere il pulsante [Avanti] senza selezionare alcuna periferica. Se non vengono selezionate periferiche, saranno monitorati solo i lavori effettuati sulle periferiche già registrate.
- 3 Fare clic sul pulsante [Avanti].

Apparirà la seguente finestra.

Procedura guidata di re	gistrazione della periferica monitorata
Conferma dell'Indirizzo) IP/Nome host
Verificare l'Indirizzo II	P/Nome host.
Verificare l'Indirizzo IP/№	Nome host della periferica.
Nome stampante:	MFP
Indirizzo IP/Nome host:	10.128.40.126
	Esempio: 255.255.255.255
	< Indietro Annulla Annulla

4 Digitare l'indirizzo IP od il nome host del dispositivo, e premere il pulsante [Avanti].

Apparirà la seguente finestra e la procedura guidata tenterà di stabilire un collegamento con la periferica.

Procedura guidata di registrazione della periferica monitorata
Confirmation of Device
Checking the device
Connectine
) ····································
< Indietro Avanti > Annulla

Quando il collegamento con la periferica sarà giunto a buon fine, apparirà la seguente finestra. Questa finestra appare unicamente per periferiche in cui è necessario specificare le informazioni di utenticazione.

Impostare le informazioni periferica.	di autenticazione per la connessione alla
Autenticazione utent	le
C Utente pubblico	
C Registrazione uten	te
Nome utente:	
Password:	
Nome dominio:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Traccia account (E.K	
Nome reparto:	
Password:	
Salva le informazioni	di autenticazione

- 5 Specificare le informazioni di autenticazione per la connessione alla periferica e premere il pulsante [Avanti].
 - Per dettagli sull'autenticazione utente e le impostazioni per la tracciatura degli account, fare riferimento a "Specificare le impostazioni di autenticazione" a pagina 3-16.
 - Apparirà la seguente finestra.

ocedura guidata di registrazione della periferica monitorata
Nome periferica
Assegnare un nome alla periferica
Inserire il nome della periferica.
Nome periferica:
< Indietro Ayanti> Annulla

6 Specificare il nome per la registrazione della periferica e premere il pulsante [Avanti].

Apparirà la seguente finestra.

Conferma delle informazioni Verificare le informazioni d Verificare le informazioni di i	i di impostazione li impostazione.		
Verificare le informazioni d Verificare le informazioni di i	li impostazione.		
Verificare le informazioni di i	impostazione		
Verificare le informazioni di i	impostaziona		
	Impositazionis.		
Nome periferica:	MEP1		
Nome stampante:	MFP		
Nome modello:	MFP		
Indirizzo IP/Nome host:	10.128.40.126		
Elimina lavoro:		Supporta	
Monitoraggio del lavoro es	seguito dalla	Supporta	
periferica:		,	
È possibile impostare le desc	crizioni aggiuntive	sulla periferica (m	Jesta
operazione può essere svolta	anche dopo la re	egistrazione).	
Commento:			
1			
	< Indietro	Avanti	Annulla

- 7 Controllare le informazioni relative alla periferica da registrare e premere il pulsante [Avanti].
 - E' possibile inserire informazioni aggiuntive per la periferica.
 - Apparirà la seguente finestra.

Procedura guidata di registr	azione della peri	iferica monitorata			
Completamento della registrazione della periferica monitorata					
La registrazione della periferica monitorata è stata completata.					
La re gistrazio ne de lla completata.	a periferica mon	itorata è stata			
Nome periferica:	MEP1				
Nome stampante:	MFP				
Nome modello:	MFP				
Indirizzo IP/Nome host	10.128.40.126				
Elimina lavoro:		Supporta			
Monitorare i lavori esegui	ti dalla periferica:	Supporta			
Monitorare i lavori eseguiti dalla periferica (copia, fax, eoc.) L'Autenticazione utente è disattivata. Opoure, nel caso di Utente pubblico, è necessario registrare manualmente il lavoro da monitorare. Fare riferimo alla Guida in linea per la procedura di registrazione manuale.					
	< Indietro	Completa Annulla			

- 8 Fare clic sul pulsante [Completa].
 - Per abilitare la notifica dei lavori della periferica, selezionare la casella di controllo "Monitorare i lavori eseguiti dalla periferica (copia, fax, ecc.)"

La procedura guidata di registrazione periferiche da monitorare termina qui.

3.5.3 Rimozione di periferiche monitorate

E' possibile annullare il monitoraggio di una periferica.

Operazioni da effettuare

- 1 Nella pagina delle Impostazioni Periferica Monitorata, selezionare la periferica da rimuovere.
 - Per dettagli su come visualizzare la pagina Impostazioni Periferica Monitorata, fare riferimento a "Informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni" a pagina 3-7.

🔎 Print Status Notifier - Impostazior	1i				
☐ ∰ Impostazioni periferica monitorata	Impostazioni Elenco periferiche	periferic monitorate	ca monitorata		
	Nome periferica	Nome s	Indirizzo IP/No	Elimina Javoro	Monitora i
	MEP1	MEP	10.128.40.126	Supporta	Supporta
	<	riferica mon	itorata Eli	nina periferica mo	nitorata
Guida			08		Annulla

2 Fare clic sul pulsante [Elimina periferica monitorata].

Un messaggio di conferma apparirà, richiedendo la conferma della rimozione della periferica.

3 Fare clic sul pulsante [Si].

La perifreica selezionata è così stata rimossa.

3.5.4 Specificare le impostazioni di autenticazione

Se l'Autenticazione Utente è abilitata per la periferica da monitorare, occorre specificare le impostazioni di autenticazione per il login ala periferica.

Dal momento che le impostazioni necessarie all'autenticazione vengono normalmente specificate al momento della registrazione, non è necessario modificae le impostazioni di autenticazione. Modificare le impostazioni di autenticazione solo se sono richieste modifiche successive alla registrazione della periferica.

Operazioni da effettuare

- 1 Visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni
 - Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni, fare riferimento a "Informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni" a pagina 3-7.

🔎 Print Status Notifier - Impostazio	ni				
Impostazioni periferica monitorata MFP1 Impostazioni notifica	Impostazioni Elenco periferiche	periferic monitorate	ca monitorata		
	Nome periferica	Nome s	Indirizzo IP/No	Elimina lavoro	Monitora i
	MFP1	MFP	10.128.40.126	Supporta	Supporta
	<registra pe<="" td=""><td>riferica mon</td><td>itorata Eli</td><td>mina periferica mo</td><td>mitorata</td></registra>	riferica mon	itorata Eli	mina periferica mo	mitorata
Guida			01		Annulla

2 Selezionare la periferica su cui si desidera intervenire.

Print Status Notifier - Impostazion	ni	
H Gu impostazioni pertenca montorata Gu Heri Gu Impostazioni notifica	MFP1 Nome periferica: Nome stampante: Nome modello: Indirizzo IP/Nome host: Elimina lavoro: Monitora i lavori eseguiti dalla Commento: Monitora i lavori eseguiti da	MFP1 MFP 1012840126 Supporta periferica Supporta Illa periferica (copia, fax, ecc.) Impostazione autenticazione
Guida		OK Annulla

Print Status Notifier

3 Fare clic sul pulsante [Impostazione autenticazione].

Apparirà la finestra di dialogo Impostazioni autenticazione.

😡 Impostazione autent	icazione			×
Autenticazione utente/Trac	cia account (E.K.C.)	Autentica	zione OpenAPI	1
Autenticazione utente				
O Utente pubblico				
C Utente registrato				
Nome utente:				
Password:				
Nome dominio:			v	
-Traccia account (E.K.	C)			
Nome reparto:				
Password:				
				1
🥅 Salva le informazioni di a	utenticazione			
N.B. Se non si salvano le inf richieste la volta successiva	ormazioni di autentica a in cui si avvia l'appli	azione, le su icazione.	uddette verranno)
Guida	C	к	Annulla	

- 4 Fare clic sul pannello Autenticazione utente/Traccia account (E.K.C.).
- 5 Specificare le impostazioni di autenticazione. Selezionare la casella di controllo "Autenticazione utente" e digitare nome utente e password.

🥩 Impostazione autenticazi	one			×
Autenticazione utente/Traccia ad	count (E.K.C.)	Autentica	zione OpenAPI	1
Autenticazione utente —				
C Utente pubblico				
 Utente registrato 				
Nome utente:	user1			
Password:	*****			
Nome dominio:			•	
Traccia account (E.K.C.)				
Nome reparto:				
Password:				
☐ Salva le informazioni di autenti N.B. Se non si salvano le informaz richieste la volta successiva in cu	icazione tioni di autentica vi si avvia l'appli	azione, le su icazione.	uddette verranno)
Guida	0	К	Annulla	

 Per impostare la periferica in modo che venga utilizzato un server esterno per l'autenticazione, selezionare il server esterno da utilizzare dall'elenco "Nome dominio". 6 Specificare le impostazioni di tracciatura degli account Selezionare la casella di controllo "Traccia account (E.K.C.)" e digitare nome account e password.

💷 Impostazione autentic	azione		
Autenticazione utente/Tracci	ia account	(E.K.C.) Autentic	cazione OpenAPI
 ✓ Autenticazione utente C Utente pubblico ✓ Utente registrato Nome utente: Password: Nome dominio: ✓ Traccia account (E.K.C.) Nome reparto: 	user ****) writers	1	
Password:	*****		
│ Salva le informazioni di aut N.B. Se non si salvano le infor richieste la volta successiva i	tenticazion rmazioni di in cui si av	e autenticazione, le s via l'applicazione.	suddette verranno
Guida		OK	Annulla

- 7 Controllare le informazioni di autenticazione inserite.
 - Per salvare al'interno del computer le informazioni digitate, selezionare la casella "Salva le informazioni di autenticazione".
- 8 Specificare le impostazioni OpenAPI. Fare clic sul pannello Autenticazione OpenAPI.

Apparirà la seguente finestra.

🥩 Impostazione autenti	cazione		X
Autenticazione utente/Tracc	ia account (E.K.)) Autentica	zione OpenAPI
Autenticazione OpenAPI Nome login: Password:	[[
Contattare l'amministrator di autenticazione OpenAPI	e della periferica	per conoscere	l'impostazione
🔲 Salva le informazioni di au	Itenticazione		
N.B. Se non si salvano le info richieste la volta successiva	rmazioni di aute in cui si avvia l'	nticazione, le su applicazione.	iddette verranno
Guida		ОК	Annulla

9 Digitare il nome utente e la password.



10 Fare clic sul pulsante [OK].

Le modifiche vengono applicate, e la finestra Impostazioni viene chiusa.

Vengono specificate le impostazioni di autenticazione.

3.5.5 Specificare la modalità di notifica

Specificare le modalità per l'invio delle notifiche.

Operazioni da effettuare

- 1 Visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni.
 - Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni, fare riferimento a "Informazioni sulla finestra di dialogo Impostazioni" a pagina 3-7.

🧼 Print Status Notifier - Impostazion	ıi				
Impostazioni periferica monitorata MFP1 Mpostazioni notifica	Impostazioni Elenco periferiche	periferic monitorate	a monitorata		
	Nome periferica	Nome s	Indirizzo IP/No	Elimina lavoro	Monitora i
	MFP1	MFP	10.128.40.126	Supporta	Supporta
	<registra pe<="" td=""><td>riferica mon</td><td>itorata Eli</td><td>imina periferica mo</td><td>nitorata</td></registra>	riferica mon	itorata Eli	imina periferica mo	nitorata
Guida			01	к	Annulla

2 Selezionare "Impostazioni notifica".

Apparirà la pagina Impostazioni notifica.

🥔 Print Status Notifier - Impostazio	ni 📃 🗖 🔀
	Impostazioni notifica Come notificare Inposta la modalità di notifica. © Notifica tramite popup di Informazione lavoro. © Notifica cambiando ficona nella bara delle applicazioni. © Riproduci suono Stoglia. Come visualizzare le informazioni sul lavoro Inposta la modalità di visualizzazione delle informazioni sul lavoro. © Visualizza le informazioni lavoro sempre in primo piano.
Guida	OK Annulla

3 Specificare la modalità di notifica.

🥩 Print Status Notifier – Impostazio	ni 📃 🗖 🕅
E	Impostazioni notifica Come notificare Imposta la modalità di notifica Notifica tramite popup di Informazione lavoro. Notifica cambiando ficona nella bara delle applicazioni. Riproduci suono Stoglia. Come visualizzare le informazioni sul lavoro Imposta la modalità di visualizzazione delle informazioni sul lavoro. Visualizza le informazioni lavoro sempre in primo piano.
Guida	OK Annulla

- Come modalità di notifica, è possibile selezionare "Notifica tramite popup di Informazione lavoro", "Notifica cambiando l'icona nella barra delle applicazioni", oppure "Riproduci suono".
- Se si seleziona "Notifica cambiando l'icona nella barra delle applicazioni", l'icona sulla barra delle applicazioni viene modificata: lampeggia, e dipende dallo stato della periferica monitorata.
 (Completato normalmente, A Interrotto, Annullato)
- Se si seleziona "Riproduci suono", fare clic su [Sfoglia] e selezionare il file da riprodurre durante la notifica sonora. Possono essere selezionati solo file wav.
- "Notifica tramite popup di Informazione lavoro" e "Notifica cambiando l'icona nella barra delle applicazioni" non possono essere specificati contemporaneamente.



4 Fare clic sul pulsante [OK].

Questo applica le modifiche e chiude la finestra Impostazioni. Questo imposta il metodo di notifica del vostro computer.

3.6 Controllare le informazioni sui lavori

Questa sezione fornisce la descrizione delle modalità di controllo delle informazioni sui lavori.

3.6.1 Visualizzare le informazioni sui lavori

E' possibile controllare le informazioni sui lavori che vengono notificate dalla periferica all'interno della finestra di dialogo Informazioni Lavoro.

Se è stato specificato "Notifica tramite popup di Informazione lavoro" come modalità di notifica, lo stato del lavoro monitorato è indicato nella finestra di pop-up.

• Per dettagli su come specificare la modalità di notifica, fare riferimento a "Specificare la modalità di notifica" a pagina 3-19.

Se non è stato specificato "Notifica tramite popup di Informazione lavoro", fare clic con il tasto destro sull'icona di Print Status Notifier sulla barra delle applicazioni, e selezionare quindi Informazioni lavoro dal menu visualizzato.

Informazioni lavoro
<u>E</u> lenco lavori
Registrazione monitoraggio lavoro <u>m</u> anuale
<u>S</u> tatus macchina
Link alle informazioni periferica
Impo <u>s</u> tazioni
In <u>f</u> ormazioni su Print Status Notifier
<u>G</u> uida
<u>E</u> sci

	Print Status Notifier - In	iformazioni lavoro	
		♦ 1/1 ♦	7
1 —	La stampa è te	erminata.	
	Nome documento:	Book1	
	Lavoro numero:	182	
	Tipo lavoro :	Stampa	
2 —	Ora:	2006/07/11 18:36:08	
	Vassoio di uscita:	MainTray	
	Nome periferica:	MFP1	
	Nome stampante:	MFP	
	Commento:		
3 —	Sempre in primo piano		— 5
4	Guida	Lista lavori Chiudi	<u> </u>

N°	Nome	Descrizione
1	Area Messaggi	Mostra il messaggio e l'icona che notificano lo stato di un lavoro.
	Completato normal- mente	Mostra che il lavoro è stato completato normalmente.
		Mostra che il lavoro è stato interrotto a causa di un errore, ad esempio un blocco della carta. Una volta eliminato l'er- rore, il lavoro può proseguire.
	Annullato	Mostra che un lavoro è stato annullato e non eseguito quando si verifica un errore di trasmissione od un timeout.
	Dettagli del messaggio	Fornisce dettagli sul lavoro.

N°	Nome	Descrizione
2	Nome periferica	Visualizza il nome della periferica Cliccare il collegamento sul nome della periferica per acce- dere alla pagina web interna della periferica e controllare le informazioni dettagliate sulla periferica. → Fare riferimento a "Visualizzare Web Connection" a pagina 3-33.
	Lavoro numero	Mostra il numero del lavoro
	Vassoio di uscita (se il lavo- ro è stato completato nor- malmente)	Visualizza il nome del cassetto di uscita. Con i lavori in trasmissione, viene indicato il nome del de- stinatario.
	Commento	Mostra i commenti relativi alla periferica.
	Nome documento	Mostra i nomi dei documenti che sono stati elaborati.
	Tipo lavoro	Mostra il tipo di lavoro, ad esempio Stampa e Fax.
	Ora	Mostra l'ora in cui un evento (es. il completamento di un la- voro) si è verificato.
	Risoluzione problemi (quando interrotto)	Mostra il metodo di risoluzione dei problemi quando si ve- rifica un errore. → Per le procedure specifiche di risoluzione dei problemi, fare riferimento alla guida dell'utente della periferica.
3	Sempre in primo piano	Selezionare per visualizzare la finestra di dialogo Informa- zioni lavoro sempre in primo piano.
4	Pulsante [Guida]	Pare clic per visualizzare la Guida in linea.
5	Pulsante [Lista lavori]	Mostra l'elenco dei lavori ➔ Fare riferimento a "Visualizzare l'elenco dei lavori" a pagina 3-26
6	Pulsante [Chiudi]	Cliccare per chiudere la finestra Informazioni lavoro.
7	Pulsanti per passare da una finestra di notifica all'altra.	Se un'altra notifica relativa ad un lavoro viene inviata men- tre la finestra Informazioni lavoro è aperta, verrà visualizza- ta la nuova notifica. Premere un pulsante per passare da una finestra di notifica a un'altra.
	Pagina delle notifiche precedente	Mostra la pagina delle notifiche precedente
	Posizione della pagina cor- rente/numero totale di pagi- ne	Mostra la posizione della pagina della notifica corrente ri- spetto al numero totale delle pagine.
	🔿 Pagina successiva	Mostra la pagina delle notifiche successiva.



Finestra di dialogo per il completamento regolare di un lavoro

Finestra di dialogo che appare in seguito all'interruzione di un lavoro

Print Status Notifier - In	formazioni lavoro			
			► 1/1	+
Il formato di ca Selezionare al	arta corrispondent tro formato.	enon èo	disponibile.	
Nome documento:	Book1			
Lavoro numero:	183			
Tipo lavoro :	Stampa			
Ora:	2006/07/11 18:36:45			
Nome periferica:	MEP1			
Nome stampante:	MFP			
Commento:				
Risoluzione problemi:	Selezionare formato c	arta.		
		EI	imina lavoro	
🔽 Sempre in primo piano				
Guida	Lista	lavori	Chiu	idi 📄

Finestra di dialogo che appare in seguito all'annullamento di un lavoro

Print Status Notifier - Ir	nformazioni lavoro
	♦ 1/1
Canc utente	
Nome documento:	Book1
Lavoro numero:	181
Tipo lavoro :	Stampa
Ora:	2006/07/11 18:35:10
Nome periferica:	MFP1
Nome stampante:	MFP
Commento:	
🔽 Sempre in primo piano	
Guida	Lista lavori Chiudi

3.6.2 Visualizzare l'elenco dei lavori

L'elenco dei lavori per i quali sono state inviate notifiche da parte della periferica può essere visualizzato nella finestra di dialogo Elenco lavori.

Per visualizzare la finestra di diaologo Elenco Lavori, fare clic con il tasto destro sull'icona di Print Status Notifier sulla barra delle applicazioni, e fare quindi clic su "Elenco lavori" nel menu visualizzato.

1	🦸 Print Status Notifier – Lista lavori									
Π	Lista dei lavori monitorati) Cronologia lavori									
[Nome docu	Lavoro	Status	Tipo lav	Nome perife	Nome stam	Vassoio	Numero	Numero	Ora di
	Book1	181	Avviso	Stampa	MFP1	MFP	MainTray	1	1	18:12
	<									>
									Elimina la	voro
_										
	Guida	1							Chiud	di

La finestra Elenco lavori contiene i pannelli Lista dei lavori monitorati tab and the Cronologia lavori.

Dal pannello Lista dei lavori monitorati è possibile controllare i lavori che sono al momento attivi.

Dal pannello Cronologia lavori, è possibile controllare la cronologia dei lavori monitorati.



N°	Nome	Descrizione
1	Pannelli	Passa da un elenco visualizzato ad un altro.
Lista dei lavori moni- torati		Mostra lo stato corrente dei lavori monitorati.
	Cronologia lavori	Mostra i lavori che sono stati completati.
2	Elenco lavori	Mostra l'elenco dei lavori
	Nome documento	Mostra i nomi dei documenti che sono stati elaborati.
	Lavoro Numero	Mostra il numero del lavoro
	Stato	Mostra lo stato dei lavori
	Tipo Lavoro	Mostra il tipo di lavoro, ad esempio Stampa o Fax.
	Nome periferica	Mostra il nome della periferica che sta eseguendo il lavoro.
	Nome stampante	Visualizza il nome della stampante (registrato con il sistema ope- rativo) per la periferica.
	Cassetta di Ou- tput/Destinazione	Visualizza il nome del cassetto di uscita. Con i lavori in trasmissione, viene indicato il nome del destinata- rio.
	Numero Originali	Mostra il numero di pagine del documento
	Numero di copie	Mostra il numero di copie stampate
	Ora di inserimento (Lista dei lavori moni- torati)	Mostra l'ora in cui il lavoro è stato inserito nel sistema di monito- raggio.
	Ora di completamen- to (Cronologia lavori)	Mostra l'ora di completamento del lavoro.
	Indirizzo IP/Nome Host	Visualizza l'indirizzo IP od il nome dell'host della periferica.

N°	° Nome Descrizione				
3	Pulsanti di eliminazio- ne.	Eliminano un lavoro o la cronologia.			
	Pulsante [Elimina la- voro] (Lista dei lavori monitorati)	Elimina il lavoro selezionato nell'elenco Possono essere eliminati solo lavori eseguiti da periferiche che supportano la funzione di eliminazione lavori.			
	Pulsante [Elimina cro- nologia] (Elimina lavo- ro)	Elimina l'intero archivio della cronologia.			
4	Pulsante [Guida]	Pare clic per visualizzare la Guida in linea.			
5	5 Pulsante [Chiudi] Chiude la finestra di dialogo Elenco lavori				

Pannello Lista dei lavori monitorati

ø	Print Status Notifier – Lista lavori 📃 🗖 🔀									
D	Lista dei lavori monitorati Cronologia lavori									
	Nome docu	Lavoro	Status	Tipo lav	Nome perife	Nome stam	Vassoio	Numero	Numero	Ora di
	Book1	181	Avviso	Stampa	MFP1	MFP	MainTray	1	1	18:12
	<									
									Elimina la	voro
-										
	Guida								Chiud	li

Pannello Cronologia lavori

ø	🥩 Print Status Notifier – Lista Iavori 📃 🗖 🔀										
1	Lista dei lavo	ori monitor	ati Cronologia	lavori]							
	Nome d	Lavoro	Status	Tipo lav	Nome p	Nome s	Vassoio	Numero	Numero	Ora di c	Indir
	Book1	180	Completo	Stampa	MFP1	MFP	MainTray	1	1	2006/07	10.12
	<										>
									Elir	nina cronolog	ia
_											
	Guida									Chiudi	



Dalla finestra di dialogo Status Periferica è possibile controllare lo stato delle periferiche.

Per visualizzare la finestra di dialogo Status Periferica, fare clic con il tasto destro sull'icona di Print Status Notifier sulla barra delle applicazioni, e fare quindi clic su **"Status macchina"** nel menu visualizzato.

Informazioni lavoro Elenco lavori
Registrazione monitoraggio lavoro <u>m</u> anuale
<u>S</u> tatus macchina
Impostazioni
In <u>f</u> ormazioni su Print Status Notifier <u>G</u> uida
<u>E</u> sci

Apparirà la finestra di dialogo Status Periferica.

1			
🥩 Print Status Notifi	er – Stato periferica		
Nome periferica	Status	Indirizzo IP/Nome host	
📦 MFP1	Pronto	10.128.40.126	
2	3	4	

N°	Nome		Descrizione
1	Barra degli strumenti	Pulsante [Visualizza]	Fare clic per passare dalla visualizzazione "Icone" a "Dettagli". La visualizzazione può essere modificata dal menu visualizza- to cliccando [V] a fianco del pulsante. Un pallino nero viene aggiunto a fianco del me- todo di visualizzazione correntemente sele- zionato.
		Dulsante [Aggiorna]	Fare clic per aggiornare lo stato della peri- ferica.
		Pulsante [Web Connec- tion]	Mostra la pagina web interna della periferi- ca, da cui è possibile accedere alle infor- mazioni dettagliate sulla periferica. Se non è stata selezionata alcuna periferi- ca, questo pulsante non può essere premu- to.
		Pulsante [Impostazioni]	Fare clic per visualizzare la finestra di dialo- go Impostazioni
2	Nome periferica		Mostra il nome della periferica e l'icona che ne indica lo stato. Visualizza solo le periferiche da monitorare. Mostra la pagina web interna della periferi- ca, da cui è possibile accedere alle infor- mazioni dettagliate sulla periferica. → Fare riferimento a "Visualizzare Web Connection" a pagina 3-33.
3	Status		Mostra lo stato di una periferica
4	Indirizzo IP/Nom	ne host	Visualizza l'indirizzo IP od il nome dell'host della periferica.

3.8 Controllare manualmente le informazioni sui lavori

Se l'autenticazione utente è disabilitata sulla periferica, per avviare il monitoraggio di un lavoro sarà necessario effettuare manualmente la registrazione del lavoro da monitorare.

Le informazioni sul lavoro possono essere controllate manualmente solo per le periferiche per le quali la casella di controllo "Monitora i lavori eseguiti dalla periferica (copia, fax, ecc.)" è stata selezionata.

Nota

Per avviare manualmente il monitoraggio di un lavoro, occorre il numero visualizzato sul pannello operativo della periferica. Dopo che un lavoro è stato lanciato, assicurarsi di annotare il numero visualizzato sul pannello operativo.

3.8.1 Avvio del programma di monitoraggio.

Il monitoraggio può essere avviato manualmente seguendo la procedura sotto descritta.

Operazioni da effettuare

1 Fare clic con il tasto destro sull'icona di Print Status Notifier sul Taskbar, quindi selezionare Registrazione monitoraggio lavoro manuale dal menu visualizzato.

Appare la finestra Registrazione monitoraggio lavoro manuale.

Informazioni lavoro Elenco lavori	
Registrazione monitoraggio lavoro <u>m</u> anuale	
<u>S</u> tatus macchina Link alle informazioni periferica	•
Impo <u>s</u> tazioni	
In <u>f</u> ormazioni su Print Status Notifier <u>G</u> uida	
<u>E</u> sci	

2 Fare clic su [▼] e quindi selezionare la periferica su cui monitorare il lavoro.

🕸 Print Status Notifier – Registrazione monitoraggio lavoro manuale 💦 🔲 🔀						
Il monitoraggio del lavoro svolto dalla periferica viene registrato manualmente. Selezionare un lavoro di cui si desidera registrare il monitoraggio nella Lista lavori attivi, e fare clic su "Registra monitoraggio".						
Nome periferica:	MFP1 MFP1					
Lista lavori attivi		Aggiorna la lista lavori attivi				
Lavoro Monitor	Tipo Iav Vassoio Ora di	Numero Numero				
		Registra monitoraggio				
Guida		Chiudi				

- Le uniche periferiche visualizzate sono quelle per le quali i lavori sono monitorabili.
- 3 Dall' "Lista lavori attivi", selezionare il lavoro da monitorare.

🥩 Print Status Notifier – Registrazione monitoraggio lavoro manuale 💦 🗌 🔀			
Il monitoraggio del lavoro svolto dalla periferica viene registrato manualmente. Selezionare un lavoro di cui si desidera registrare il monitoraggio nella Lista lavori attivi e fare clic su "Registra monitoraggio".			
Nome periferica: MFP1			
Lista lavori attivi Aggiorna la lista lavori attivi			
Lavoro _ Monitor Tipo lav Vassoio Ora di Numero Numero 181 No Stampa MainTray 18:12 1 1			
Registra monitoraggio			
Guida Chiudi			

- Selezionare il lavoro corrispondente al numero lavoro riportato sul pannello di controllo della periferica.
- Fare clic su [Aggiorna la lista lavori attivi] per aggiuntere nell "Lista lavori attivi" i lavori eseguiti dalla periferica selezionata.
- 4 Fare clic sul pulsante [Registra monitoraggio].

 Inizia il monitoraggio del lavoro e l'invio delle relative notifiche.
 Questo completa la procedura per l'inserimento manuale. Inizia il monitoraggio del lavoro.



In Print Status Notifier, è possibile visualizzare Web Connection interno alla periferica, da cui si può accedere ad informazioni dettagliate sulla periferica.



Nota

Web Connection viene visualizzato utilizzando le informazioni sull'indirizzo IP della periferica selezionata. Se l'indirizzo IP non è specificato correttamente, Web Connection non verrà visualizzato.

La modalità di visualizzazione consiste nei tre metodi sotto descritti.

Fare clic sul nome della periferica registrata all'interno del menu

Fare clic con il tasto destro sull'icona di Priont Status Notifier sulla barra delle applicazioni e poi puntare su "Link alle informazioni periferica" nel menu che appare mostrando i nomi delle periferiche registrate. Fare clic sul nome della periferca da visualizzare in Web Connection.



Fare clic sul nome del dispositivo nella finestra di dialogo Informazioni lavoro

Se è stato specificato "Notifica tramite popup di Informazione lavoro" come modalità di notifica, lo stato del lavoro monitorato è indicato nella finestra di pop-up.

• Per dettagli su come specificare la modalità di notifica, fare riferimento a "Specificare la modalità di notifica" a pagina 3-19.

Se non è stato specificato "Notifica tramite popup di Informazione lavoro", fare clic con il tasto destro sull'icona di Print Status Notifier sulla barra delle applicazioni, e selezionare quindi Informazioni lavoro dal menu visualizzato. Appare la finestra di dialogo Informazioni lavoro.

Fare clic sul nome del dispositivo nella finestra di dialogo Informazioni lavoro.

Print Status Notifier – Informazioni lavoro				
	♦ 1/1			
La stampa è terminata.				
Nome documento:	Book1			
Lavoro numero:	182			
Tipo lavoro :	Stampa			
Ora:	2006/07/11 18:36:08			
Vassoio di uscita:	MainTray			
Nome periferica:	MFP1			
Nome stampante:	MFP			
Commento:				
🔽 Sempre in primo piano				
Guida	Lista lavori Chiudi			

Fare clic sul dispositivo nella finestra di dialogo Status Macchina

Fare clic con il tasto destro sull'icona di Print Status Notifier sulla barra delle applicazioni, quindi selezionare Status macchina dal menu visualizzato. Apparirà la finestra di dialogo **Status macchina**.

Selezionare la periferica nella finestra Status Macchina, e poi fare clic sul pulsante [Web Connection] (,)sulla barra degli strumenti o facendo doppio clic sull'icona () che mostra lo stato della periferica.

4 Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive i possibili problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo di Print Status Notifier ed i rimedi per risolvere tali problemi.

Sintomi	Probabile causa	Rimedio	
Non vengono no- tificate le infor- mazioni sul lavoro.	La periferica sulla quale si inten- dono controllare le informazioni sui lavori non è specificata tra le periferiche da monitorare.	Aggiungere la periferica su cui si vuole operare all'elenco dei dispositivi. → Fare riferimento a "Registrazione delle periferiche da monitorare" a pagina 3-11.	
	Print Status Notifier non è stato avviato.	Avviare Print Status Notifier. → Fare riferimento a "Avvio ed arresto di Print Status Notifier" a pagina 3-1.	
La stampante da monitorare non appare nella pro-	Il driver della stampante che sup- porta Print Status Notifier non è stato installato.	Installare un driver per la stampante che supporti Print Status Notifier.	
cedura guidata di registrazione.	Nelle impostazioni della porta per il monitoraggio della stampante appare un valore diverso da quello di una porta TCP/IP.	Modificare le impostazioni per la porta stampante su TCP/IP. Per dettagli su come configurare le porte, contattare l'amministratore di sistema.	
Appare un errore in fase di connes- sione alla periferi- ca.	Il computer o la periferica non sono connessi alla rete.	Collegare il computer o la periferica alla rete.	
	L'indirizzo IP od il nome dell'host della stampante da monitorare non è specificato correttamente.	Controllare che l'indirizzo IP della stampante da monitorare non sia stato specificato in modo errato. → Fare riferimento a "Finestra delle in- formazioni sulla periferica registrata" a pagina 3-9.	
	SNMP Ver1 o OpenAPI non è abi- litato per la periferica.	Contattare l'amministratore della peri- ferica.	
	La periferica non è supportata.	Controllare se la periferica da monito- rare sia supportata o meno.	
Print Status Noti- fier è stato chiuso durante il monito- raggio di un lavo- ro.	Se si esce da Print Status Notifier durante il monitoraggio di un lavoro, il lavoro interrotto verrà automaticamente ripreso al riavvio di Print Status Notifier.		