4343-PS239-15

Print Status Notifier

사용자 설명서

목차

1	소개		
	1.1	작동 환경	1-1
	1.2	주요 기능	1-3
2	Print	t Status Notifier 설치	
	2.1	설치 설치 절차	2-1 2-1
	2.2	제거 제거 절차	2-1 2-1
3	Print	status Notifier 사용	
	3.1 I	Print Status Notifier 시작 및 종료	3-1
	3.1.1	시작 방법	3-1
	3.1.2	종료 방법 작동 절차	3-1 3-1
	3.2 I	메뉴 정보	3-2
	3.3 i	작업 정보 통지 흐름	3-3
	3.3.1	PC 작업 작업 정보 통지 흐름	3-3 3-3
	3.3.2	본체 작업(사용자 인증을 사용할 수 있는 경우) 작업 정보 통지 흐름	3-4
	3.3.3	본체 작업(사용자 인증을 사용할 수 없는 경우) 작업 정보 통지 흐름	3-5
	3.4	설정 흐름	3-6
		작동 절차	3-6
	3.5	설정 방법	3-7
	3.5.1	설정 대화 상자 정보 모니터링 장치 설정 페이지 등록된 장치 상세 정보 페이지 통지 설정 페이지	3-7 3-8 3-9 3-10
	3.5.2	모니터링할 장치 등록 모니터링 장치의 등록 마법사를 사용하는 등록 절차	3–11 3–11

3.5.3	모니터링 장치의 삭제 작동 절차	3–15 3–15
3.5.4	인증 설정 지정 작동 절차	
3.5.5	통지 방법 지정 작동 절차	
3.6	작업 정보 확인	3-22
3.6.1	작업 정보 보기 작업이 정상적으로 완료된 경우의 대화 상자 작업이 중지된 경우의 대화 상자 작업이 이상종료된 경우의 대화 상자	
3.6.2	작업 목록 보기 모니터링중 작업 목록 탭 작업 내역 탭	3–25 3–27 3–27
3.7	장치 상태 확인	3-28
3.8	수동으로 작업 정보 확인	3–30
3.8.1	모니터링 시작 작동 절차	
3.9	Web Connection 표시	
	메뉴에서 등록된 장치명 클릭 작업 정보 대화 상자에서 장치명 클릭 장치 상태 대화 상자에서 장치 클릭	3–32 3–32 3–33

4 처리 방법

제품 정보

Print Status Notifier는 작업 표시줄에 위치한 프로그램이며 프린트 및 팩스 작업과 같이 장치(프린터 또는 MFP)에서 실행되는 작업을 모니터링하여 작 업 상태(작업 정보)를 사용자에게 통지합니다.

Print Status Notifier를 사용하면 컴퓨터에서 실행된 작업(PC 작업)뿐만 아니라 장치의 작동 패널에서 실행된 작업(본체 작업)도 모니터링할 수 있습니다.

상표 및 등록 상표

상표 승인

Microsoft[®] 및 Windows[®] 는 미국 및 / 또는 기타 국가에서의 Microsoft Corporation 의 등록 상표 또는 상표입니다 .

기타 모든 회사와 제품 이름은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표일 수 있습니 다.

대화 상자

본 문서에 나타나는 대화 상자는 설치된 장치, 지정된 설정 및 사용 중인 PC 에 따라 해당PC 에 나타나는 대화 상자와 다를 수 있습니다.

۵...

참고

본 설명서의 전부 또는 일부를 무단으로 복제, 번역 또는 복사하는 행위 는 엄격히 금지됩니다.

본 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

1 소개

1.1 작동 환경

Print Status Notifier의 작동 환경은 다음과 같습니다.

지원되는 운영 체제	 Windows Vista Home Basic(SP2 이상)* Windows Vista Home Premium(SP2 이상)* Windows Vista Business(SP2 이상)* Windows Vista Enterprise(SP2 이상)* Windows Vista Ultimate(SP2 이상)* Windows Server 2008 Standard (SP2 이상)* Windows Server 2008 Enterprise(SP2 이상)* Windows 7 Home Basic(SP1 이상) Windows 7 Home Premium(SP1 이상)* Windows 7 Enterprise(SP1 이상)* Windows 7 Enterprise(SP1 이상)* Windows 7 Iltimate(SP1 이상)* Windows 8.1* Windows 8.1 Pro* Windows 8.1 Enterprise* Windows Server 2012 R2 Standard (SP1 이상) Windows 10 Home* Windows 10 Enterprise* Windows 10 Enterprise* Windows 32-bit (x86) 및 64-bit (x64) 환경에 대응.
사용하는 프로토콜	TCP/IP HTTP HTTPS SNMP v1

기타	Microsoft .NET Framework: 아래의 버전이 양쪽 모두에 필요합니다. • .NET Framework 3.5(SP1 이후) • .NET Framework 4.5 이후 * Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012 또는 Windows Server 2012 R2 를 사용하는 경우에는, 다음의 순서에 따 라 .NET Framework 3.5 를 별도 설치하여 주십시오.
	 Windows 8.1/Windows 10 의 경우 1. [제어판]을 열고 [프로그램]-[프로그램 및 기능]-[Windows 기능 켜기/끄기]를 클릭합니다. 2. [.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 및 3.0을 포함)]의 체크 박스를 선택하고, [확인]을 클릭합니다. 3. 표시되는 지시에 따라서 설치를 완료합니다.
	 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2 의 경우 1. "서버 관리자"의 "대시보드"에서 [역할 및 기능 추가]를 클릭하여 "역할 및 기능 추가 마법사"를 시작합니다. 2. "시작하기 전" 페이지에서, [다음]을 클릭합니다. 3. "설치 유형 선택" 페이지에서, "역할 기반 또는 기능 기반 설치"를 선택하고, [다음]을 클릭합니다. 4. "대상 서버 선택" 페이지에서, 설치할 서버를 선택하고, [다음]을 클릭합니다. 5. "서버 역할 선택" 페이지에서, [다음]을 클릭합니다. 6. "기능 선택" 페이지에서, [다음]을 클릭합니다. 7. "설치 선택 확인" 페이지에서, [필요한 경우 자동으로 대상 서버 다 시 시작]의 체크 박스를 선택하고, [설치]를 클릭합니다. 8. 설치가 완료된 후에, 서버가 자동으로 다시 시작됩니다. 다음 설정은 OpenAPI 설정이 지정된 장치에서 사용해야 합니다. OpenAPI 설정 http 서버 설정

운영 환경에 대한 최신 정보는 Readme 파일을 참조하십시오.

1.2 주요 기능

Print Status Notifier의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- 작업 정보를 통지합니다.
 인쇄 작업 등의 작업을 모니터링하여 작업 상태에 변경 사항이 있으면
 Print Status Notifier에 작업 정보를 통지합니다.
 - 모니터링할 수 있는 두 종류의 작업은 다음과 같습니다.
- PC 작업 컴퓨터에서 실행되는 명령으로 출력되는 작업
 본체 작업
- 전체 직접
 장치의 작동 패널에서 실행되는 명령으로 출력되는 작업
- 작업 내역을 표시합니다.
 모니터링되는 작업 내역을 확인할 수 있습니다.
- 작업 모니터를 자동으로 다시 시작합니다.
 작업을 모니터링하는 동안 Print Status Notifier가 종료되면 Print Status Notifier를 다시 시작할 때 종료되었던 모니터링되는 작업이 자동으로 다시 시작됩니다.
- 장치 상태를 표시합니다. Print Status Notifier에 등록된 장치 상태를 확인할 수 있습니다.
- Web Connection에 연결합니다.
 장치에 포함된 웹 페이지(Web Connection)를 표시할 수 있습니다.
- 작업을 삭제합니다.
 모니터링되는 장치에서 수행되는 작업을 삭제할 수 있습니다. 작업 삭제 기능과 호환되는 장치의 경우에만 해당합니다.

2 Print Status Notifier 설치

2.1 설치

컴퓨터에 Print Status Notifier를 설치합니다.

۵...

참고

Print Status Notifier를 설치하려면 Windows 관리자 권한이 필요합니다. 바이러스 점검 프로그램을 포함하여 실행 중인 프로그램을 모두 종료해 야 합니다.

설치 절차

- 1 Setup.exe를 두 번 클릭하여 설치 프로그램을 시작합니다.
- 2 화면에 표시되는 지침에 따라 설치합니다.

2.2 제거

제거 절차

Print Status Notifier를 더 이상 사용하지 않을 경우 컴퓨터에서 Print Status Notifier를 제거합니다.

- 1 Print Status Notifier 프로그램을 종료합니다 .
 - 프로그램 종료에 대해서는 3-1 페이지의 "종료 방법"을 참조하십 시오.
- 2 프로그램 추가 또는 삭제를 두 번 클릭하여 프로그램을 제거합니다.



3.1 Print Status Notifier 시작 및 종료

3.1.1 시작 방법

시작 메뉴에서 Print Status Notifier를 선택합니다.

3.1.2 종료 방법

작업 모니터링을 종료하려면 아래에서 설명한 절차에 따라 Print Status Notifier 프로그램을 종료합니다.

작동 절차

1 작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추로 Print Status Notifier 아이콘을 클릭합니다.

(@) 8:43 AM

메뉴가 표시됩니다.

2 종료를 선택합니다.

작업 정보(J) 작업 목록(L)	
수동 작업 모니터링 등록(<u>M</u>)	
장치 상태(<u>D</u>) 장치 정보에 링크(<u>K</u>)	•
설정(<u>S</u>)	
버젼 정보(<u>A</u>) 도움말(<u>H</u>)	
종료♡	

Print Status Notifier 프로그램이 종료됩니다.

3.2 메뉴 정보

작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추로 Print Status Notifier 아이콘을 클릭 하면 메뉴가 표시됩니다.



메뉴	설명
작업 정보	작업 정보 대화 상자가 표시되며 작업 정보(작업 상태 및 작업 종류)를 확인할 수 있습니다. ➔ 3-22 페이지의 "작업 정보 확인"을 참조하십시오.
작업 목록	작업 목록 대화 상자가 표시되며 모니터링되는 장치에 서 수행되는 작업과 작업 로그를 볼 수 있습니다.
수동 작업 모니터링 등록	수동으로 작업 모니터링을 시작하기 위한 대화 상자가 표시되며 모니터링할 본체 작업을 지정할 수 있습니다. ➔ 3-30 페이지의 "모니터링 시작"을 참조하십시오.
장치 상태	장치 상태 대화 상자가 표시되며 장치 상태를 확인할 수 있습니다. ➔ 3-28 페이지의 "장치 상태 확인"을 참조하십시오.
장치 정보에 링크	등록된 장치명이 표시됩니다. 선택한 장치에 저장된 웹 페이지가 표시되며 장치의 상 세 정보를 확인할 수 있습니다. → 3-32 페이지의 "Web Connection 표시"를 참조하 십시오.
설정	설정 대화 상자가 표시되며 장치를 추가하거나 삭제할 수 있고 통지 방법을 지정할 수 있습니다. ➔ 3-7 페이지의 "설정 방법"을 참조하십시오.
버전 정보	버전 정보 대화 상자가 표시됩니다.
도움말	온라인 도움말이 표시됩니다.
종료	Print Status Notifier가 종료됩니다. ➔ 3-1 페이지의 "종료 방법"을 참조하십시오.

3.3 작업 정보 통지 흐름

이 절에서는 작업 정보가 사용자에게 통지되는 방법에 대해 설명합니다.

PC 작업의 경우 작업 정보 통지 흐름은 장치가 OpenAPI와 호환되는지 여부 에 따라 다릅니다. OpenAPI와 호환되는 장치와 OpenAPI와 호환되지 않는 장치에 대해 개별적으로 설명합니다.

→ 장치의 사용자 인증 설정 지정에 대해서는 해당 장치의 사용 설명서를 참 조하십시오.

3.3.1 PC 작업



작업 정보 통지 흐름

- 컴퓨터에서 인쇄 작업 등의 작업을 실행합니다.
- 2 작업이 프린터 드라이버에 의해 장치로 전송됩니다.
- **3** 작업이 Print Status Notifier에 의해 모니터링됩니다.
- 4 작업이 장치에 의해 실행됩니다.
- 5 모니터링되는 작업의 상태가 변경되면 작업 정보를 볼 수 있게 팝업 메 시지가 표시됩니다.

3.3.2 본체 작업(사용자 인증을 사용할 수 있는 경우)

장치에 사용자 인증을 사용할 수 있는 경우 장치의 작동 패널에서 실행되는 작업 정보가 자동으로 Print Status Notifier에 통지됩니다.

۵...

참고

공유 사용자에 의해 실행된 작업의 작업 정보는 자동으로 통지되지 않습 니다. 작업을 수동으로 모니터링해야 합니다.

→ 공유 사용자에 대해서는 해당 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.



작업 정보 통지 흐름

- 1 Print Status Notifier를 시작합니다.
- 2 작업 정보를 통지할 통지 대상이 Print Status Notifier에 의해 장치에 등록됩니다.
- 3 장치의 작동 패널에서 로그인(사용자 인증)한 후 작업을 실행합니다.
- 4 실행된 작업의 작업 번호가 등록된 통지 대상에 통지됩니다.
- **5** 작업이 Print Status Notifier에 의해 모니터링됩니다.
- 6 작업이 장치에 의해 실행됩니다.
- 7 모니터링되는 작업의 상태가 변경되면 작업 정보를 볼 수 있게 팝업 메 시지가 표시됩니다.

3.3.3 본체 작업(사용자 인증을 사용할 수 없는 경우)

장치에서 사용자 인증을 사용할 수 없는 경우 작업을 수동으로 모니터링해야 합니다.



작업 정보 통지 흐름

- 1 장치의 작동 패널에서 작업을 실행합니다.
- 2 실행된 작업의 작업 번호가 작동 패널에 표시됩니다.
- 3 표시된 작업 번호를 기억하거나 메모한 다음 Print Status Notifier가 설 치된 컴퓨터로 돌아갑니다.
- 4 메모한 작업 번호를 참조하여 수동으로 작업 모니터링을 시작합니다.
- **5** 작업이 Print Status Notifier에 의해 모니터링됩니다.
- 6 작업이 장치에 의해 실행됩니다.
- 7 모니터링되는 작업 상태가 변경되면 작업 정보를 볼 수 있게 팝업 메시 지가 표시됩니다.

3.4 설정 흐름

사용자에게 작업 정보를 통지하려면 아래에서 설명한 설정이 필요합니다.

작동 절차

- 1 모니터링할 장치를 등록했는지 확인합니다.
 - 아직 등록하지 않은 경우 모니터링할 장치를 등록합니다.
 →3-11 페이지의 "모니터링할 장치 등록"을 참조하십시오.
- 2 작업 정보 통지 방법을 지정합니다.
 - →3-20 페이지의 "통지 방법 지정"을 참조하십시오.

۵...

참고

장치에 사용자 인증을 사용할 수 있는 경우 장치에 로그인하기 위한 인증 설정을 지정해야 합니다.

→ 3-16 페이지의 "인증 설정 지정"을 참조하십시오.

3.5 설정 방법

3.5.1 설정 대화 상자 정보

작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추로 Print Status Notifier 아이콘을 클릭 한 다음 나타난 메뉴에서 설정을 선택합니다. 설정 대화 상자가 표시됩니다.





번호	이름	설명
1	모니터링 장치 설정	선택하면 대화 상자 오른쪽에 모니터링하도록 지정된 장치 목록 이 표시됩니다. 모니터링하도록 등록된 장치를 확인할 수 있고 모니터링되는 장 치를 추가하거나 삭제할 수 있습니다. → 3-8 페이지의 "모니터링 장치 설정 페이지"를 참조하십시오. 마우스 오른쪽 단추를 클릭하면 모니터링할 장치를 등록하거나 삭제하기 위한 메뉴가 표시됩니다.
2	등록된 장치	모니터링하도록 지정된 장치가 표시됩니다. 장치를 선택하면 해당 장치에 대한 자세한 정보가 표시됩니다. ➔ 3-9 페이지의 "등록된 장치 상세 정보 페이지"를 참조하십시 오.
3	통지 설정	선택하면 대화 상자 오른쪽에 작업 정보 통지 설정이 표시됩니다. → 3-10 페이지의 "통지 설정 페이지"를 참조하십시오.

번호	이름	설명
4	설정 페이지	대화 상자 왼쪽에 선택한 항목에 대한 설정이 표시됩니다.
5	[도움말] 단추	클릭하면 온라인 도움말이 표시됩니다.
6	[확인] 단추	클릭하면 변경된 설정이 적용되고 설정 대화 상자가 닫힙니다.
7	[취소] 단추	클릭하면 설정 변경이 취소되고 대화 상자가 닫힙니다.

모니터링 장치 설정 페이지



번호	이름	설명
1	모니터링 장치 목록	모니터링 장치 목록이 표시됩니다.
	장치 이름	장치 이름이 표시됩니다.
	프린터 이름	장치의 프린터 이름(운영 체제에 등록된 프린터 이름)이 표시됩 니다.
	IP 주소/호스트명	장치의 IP 주소나 호스트명이 표시됩니다.
	작업 삭제	장치가 작업 삭제 기능을 지원하는 경우 지원 이 표시됩니다.
	장치로 실행한 작업의 모니터링	장치가 장치 작업 통지 기능을 지원하는 경우 <mark>지원</mark> 이 표시됩니다.
2	[모니터링 장치의 등 로] 다초	클릭하면 모니터링할 장치를 등록하기 위한 마법사가 시작됩니 다
	ヿ」 ビナ	다. ➔ 3-11 페이지의 "모니터링 장치의 등록 마법사를 사용하는 등 록 절차"를 참조하십시오.
3	[모니터링 장치의 삭 제] 단추	클릭하면 모니터링 장치 목록에서 장치가 삭제됩니다.

Print Status Notifier

🧼 Print Status Notifier - 설정			×
다. (한 모니터링 장치 설정 - 오 바람 - 오 부러 설정	MFP	[MFP [MFP [MFP]1012840126 [지원 명: [지원 명: [지원 때작소동)의 모니터링	
도움말		확인 취소	

이름	설명
장치 이름	장치 이름이 표시됩니다.
프린터 이름	장치의 프린터 이름(운영 체제에 등록된 프린터 이름)이 표시됩 니다. ➔ 3-11 페이지의 "모니터링할 장치 등록"을 참조하십시오.
모델 이름	장치의 모델 이름이 표시됩니다.
IP 주소/호스트명	장치의 IP 주소나 호스트명이 표시됩니다.
작업 삭제	장치가 응용 프로그램에서 작업을 삭제하는 기능을 지원하는 경 우 지원이 표시됩니다.
장치로 실행한 작업의 모니 터링	모니터링할 장치에 의해 작업이 수행될 수 있는 경우 지원이 표 시됩니다.
주석	주석을 지정할 수 있습니다.
[장치로 실행한 작업(복사, 팩스등)의 모니터링] 확인란	선택하면 장치에 의해 수행되는 작업의 통지가 전송됩니다. 본체 작업 통지 기능을 지원하는 장치의 경우에만 표시됩니다.
[인증 설정] 단추	클릭하면 사용자 인증, 부문 관리 및 OpenAPI 설정을 지정할 수 있는 인증 설정 대화 상자가 표시됩니다. 인증 정보가 필요한 장치의 경우에만 표시됩니다.

통지 설정 페이지

🥔 Print Status Notifier - 설점	
₽ 및 모니티월 정치 설정 ● MFP - 국습 프카플관	동지 성정 통지 방법 통지 참업 작업 정보로 통지 · 참업 작업 정보로 통지 · ToskTray의 아이콘 변경으로 통지 · ToskTray의 아이콘 변경으로 통지 · 사운드 재 찾아보기 통지 화면 표시 방법 통지 화면의 표시 방법을 설정입니다. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
도움말	확인 취소

통지 설정 페이지에서 장치가 작업 정보 통지를 전송하는 데 사용되는 방법 을 지정합니다.

자세한 정보는 3-20 페이지의 "통지 방법 지정"을 참조하십시오.

3.5.2 모니터링할 장치 등록

사용자에게 본체 작업 정보를 통지하려면 모니터링할 장치를 모니터링된 장 치 목록에 등록해야 합니다.

다음 절차에서는 모니터링 장치의 등록 마법사를 시작하여 장치를 등록하는 방법에 대해 설명합니다.

모니터링 장치의 등록 마법사를 사용하는 등록 절차

- 1 모니터링 장치 설정 페이지에서 [모니터링 장치의 등록] 단추를 클릭합 니다.
 - 모니터링 장치 설정 페이지 표시에 대한 자세한 정보는 3-7 페이지
 의 "설정 대화 상자 정보"를 참조하십시오.

🧼 Print Status Notifier - 설정	
● 모니터링 장치 설정 ● ① 토지 설정	모니터링 장치 설정 모니터링 장치 목록 장치 이름 프린터 IP 주소/ 호스 작업 삭제 장치로 실 로니터링 장치의 등록 모니터링 장치의 삭제
도움말	확인 취소

모니터링 장치의 등록 마법사가 시작됩니다.

모[[F]릴 장치의 등록 [가변사
모니터링 프린터의 선택	벽
모! [터링함 프리터	를 선택하십시오
사용하는 환경에 설치 록되어 있는 지원 프	1된 지원 프린터, 또는 Generic Direct Print에 등 린터가 목록에 표시됩니다.
감시할 프리터가 없는	= 경유에는 아무것도 선택하지 않고 [[다음] 베트
을 클릭하십시오.	
프린터 이름	IP 주소 / 호스트명
MEP	10.128.40.126
MFP8	10.128.41.107
MEP7 MED6	10.128.41.107
MFP5	150.16.191.131
MEP4 MEP2	
MFP2	10.128.41.116
	< 이전 (B) 다음 (N) > 취소

- 2 모니터링할 프린터를 선택합니다.
 - 목록에 모니터링할 수 있는 프린터가 표시됩니다. 목록에 모니터링 할 프린터가 표시되지 않으면 장치를 선택하지 않은 채 [다음] 단추 를 클릭합니다. 선택한 장치가 없으면 장치에서 수행된 작업만 모니 터링됩니다.
- 3 [다음] 단추를 클릭합니다.

다음 페이지가 표시됩니다.

미니티리 자귀에 드로 미	101.11			
IP 주소 / 호스트명의 확인				
IP 주소/ 호스트명을	확인하십시오.			
장치의 IP 주소 /호스트	명을 확인하십시오			
장치 미르:				
6 /	WILL			
IP 주소 / 호스트명:	10.128.40.126			
	041)255.255.255.255			
	< 이전(8)	다음(N) >	취소	

4 장치의 IP 주소나 호스트명을 입력하고 [다음] 단추를 클릭합니다. 다음 페이지가 표시되고 장치와의 연결이 설정되기 시작합니다.

모니터링 장치의 등록 마법사 정치의 확인 장치를 확인하고 있습니다.
접속 중···
< 미진(法) 다음(仏) > (利소

장치와의 연결이 확인되면 다음 페이지가 표시됩니다. 이 페이지는 인 증 정보를 지정해야 할 장치의 경우에만 표시됩니다.

모니터링 장치의 등록 마법	Ŷ				
민증 설정					
인증 정보를 설정하십시	오.				
장치에 접속하기 위한	민증 정보	를 설정	하십시오.		
□ 사용자 인증					
ⓒ 공유 사용자					
C 등록 사용자					
사용자 이름:					_
암호:					_
도메인 이름:					7
- 티 부분 관리					
부문 미름:					
암호:					
□ 인증 정보를 저장					
(주의) 인증 정보를 저 에 이주 정보가 요구되	장하지 않	는 경우	. 다음번 어플	리케이션	기동시
VI 28 81/1 11+1					
<	이전(<u>B</u>)		다음(N) >		취소

- 5 장치에 연결하기 위한 인증 정보를 지정하고 [다음] 단추를 클릭합니다.
 - 사용자 인증 및 부문 관리 설정에 대한 자세한 정보는 3-16 페이지 의 "인증 설정 지정"을 참조하십시오.

다음 페이지가 표시됩니다.

모니터링 장치의 등록	마법사		
장치 미름			
이 장치에 이름을	할당하십시오.		
장치의 이름을	입력하십시오.		
장치 이름:	MEP		
	< 이전(<u>B</u>)	다음(N) >	취소

6 장치의 등록명을 지정하고 [다음] 단추를 클릭합니다. 다음 페이지가 표시됩니다.

모니터링 장치의 등록 마법사
설정 정보의 확인
설정 정보를 확인하십시오.
설정 정보를 확인하십시오.
장치 이름: MFP
프린터 이름: MFP
모델 이름: MFP
IP 주소/호스트명: 10.128.40.126
작업 삭제: 지원
장치로 실행한 작업의 모니터링: 지원
장치의 보총 설명을 설정할 수 있습니다.(등록 후에 설정하는 것도 가능 합니다.)
주석:
< 미젼(B) 다음(N) > 취소

7 등록할 장치 정보를 확인하고 [다음] 단추를 클릭합니다.
- 장치의 추가 정보를 입력할 수 있습니다.

다음 페이지가 표시됩니다.

미니티리 자귀의 드로 미네			
모니터링 장치의 등록 완료			
모! [F]링 장치의 등록/	II 완료되었습니다		
모니터링 장치의 등	록이 완료되었	없습니다.	
자신 이름.			
경지 미금:	MEP		
프린터 이름:	MFP		
모델 이름:	MFP		
IP 주소/호스트명:	10.128.40.126		
작업 삭제:		지원	
장치로 실행한 작업의	I 모니터링:	지원	
		, ,	
☑ 장치로 실행한 작업	업(복사, 팩스등)의	모니터링	
사용자 인증미 무효가 되어 있습니다. 공유 사용자의 경우, 수동으로			
감시할 작업을 등록할 필요가 있습니다. 수동으로 등록하는 방법에 미해서는 디유마은 환자한 사내고			
내에지는 포움들을	혐오아입지오.		
<	: 이전(<u>B</u>)	완료	취소

- 8 [완료] 단추를 클릭합니다.
 - 본체 작업 통지를 사용하려면 "장치로 실행한 작업(복사, 팩스등)의 모니터링" 확인란을 선택합니다.

모니터링 장치의 등록 마법사가 닫힙니다.

3.5.3 모니터링 장치의 삭제

장치 모니터링을 취소할 수 있습니다.

작동 절차

- 1 모니터링 장치 설정 페이지에서 삭제할 장치를 선택합니다.
 - 모니터링 장치 설정 페이지 표시에 대한 자세한 정보는 3-7 페이지
 의 "설정 대화 상자 정보"를 참조하십시오.

🥩 Print Status Notifier - 설정	
금 (출) 일비단원 정치 설정 - 오 바다 - 오) 물지 설정	모니터링 장치 성정 모니터링 장치 목록 <u>장치 이름 프린터 마주소/호스 작업 삭제 장치로 실</u> MFP MFP 1012840126 지원 지원 모니터링 장치의 등록 모니터링 장치의 삭제
도움말	확인 취소

- 2 [모니터링 장치의 삭제] 단추를 클릭합니다. 장치 삭제 여부를 묻는 확인 메시지가 표시됩니다.
- 3 [예] 단추를 클릭합니다. 선택한 장치가 삭제됩니다.

R

3.5.4 인증 설정 지정

모니터링할 장치에 사용자 인증을 사용할 수 있는 경우 장치에 로그인하기 위 한 인증 설정을 지정해야 합니다.

필요한 인증 설정은 대개 모니터링할 장치를 등록할 때 지정되므로 인증 설 정을 변경하지 않아도 됩니다. 모니터링할 장치를 등록한 후 설정 변경이 필 요한 경우에만 인증 설정을 변경합니다.

작동 절차

- 1 설정 대화 상자를 표시합니다.
 - 설정 대화 상자 표시에 대해서는 3-7 페이지의 "설정 대화 상자 정 보"를 참조하십시오.

🥩 Print Status Notifier - 설정	
≕ कि प्राविध अंग्र के 9 का 9 का 10 क 10 क 10 का 10 क 10 	모니터링 장치 성정 모니터링 장치 목록 장치 이름 프린터 IP 주소/ 호스 작업 삭제 장치로 실 MFP MFP 1012840126 지원 지원 오니터링 장치의 등록 모니터링 장치의 삭제
도움말	확인 취소

2 지정할 장치를 선택합니다.

🥩 Print Status Notifier - 설정				
□ 에 모니터링 장치 설정 수 안 IFI의 - ℃ 통지 설정	MFP			
	장치 미름:	MFP		
	프린터 이름:	MFP		
	모델 이름:	MFP		
	IP 주소/ 호스트명:	10.128.40.126		
	작업 삭제:	지원		
	장치로 실행한 작업의 모니터	8: 지원		
	주석:			
	☑ 장치로 실행한 작업(복사, 팩	텍스등)의 모니터링		
		이즈 선저		
도움말		확인 취소		

3 [인증 설정] 단추를 클릭합니다.

인증 설정 대화 상자가 표시됩니다.

🥩 민증 설정					×
사용자 인증/부문 관리 📄	OpenAPI 인	증			
					1
⊙ 공유 사용자					
○ 등록 사용자					
사용자 이름:					
암호:					
도메인 이름:				-	
□ 부문관리					1
부문 이름:					
암호:					
🔲 인증 정보를 저장					
(주의) 인증 정보를 저장하지 증 정보가 요구됩니다.	1 않는 경역	2. 다음번 어플리커	비미션 기	동시에 영	<u>ગ</u>
					-1
노움발		확인		쥐소	

- 4 사용자 인증/부문 관리 탭을 클릭합니다.
- 5 사용자 인증 설정을 지정합니다. "**사용자 인증**" 확인란을 선택한 다음 사용자 이름과 암호를 입력합니다.

🟟 민증 설정 🛛 🔀
사용자 인증/부문 관리 OpenAPI 인증
☑ 사용자 인증
○ 공유 사용자
(이 등록 사용자
아중· (111111111111111111111111111111111111
도메인 이름:
부문이름:
암호:
□ 인증 정보를 저장
(수의/ 입중 정보들 제상에서 않는 경우, 나음반 버들리케이션 기용시에 안 중 정보가 요구됩니다.
도움말 확인 취소

인증에 외부 서버를 사용하도록 장치를 설정하려면 "도메인 이름" 목
 록에서 인증에 사용할 외부 서버를 선택합니다.

6 부문 관리 설정을 지정합니다. "부문관리" 확인란을 선택한 다음 부문 이름과 암호를 입력합니다.

🥩 민증 설정		×			
사용자 인증/부문 관리 💧	OpenAPI 인증				
₩ 사용자 인증					
· 공유 사용자 · 드로 사용자					
사용자 이름:	user				
암호:	*****				
도메인 이름:	•				
☞ 부문관리		5			
부문 이름:	writers				
암호:	*****				
(주의) 인증 영보를 저장하지 않는 경우. 다음번 머플리케이션 기동시에 인 조정님카 요그되니다					
도움말	확인 취소				

- 7 지정한 인증 정보를 확인합니다.
 - 컴퓨터에 지정한 인증 정보를 저장하려면 "인증 정보를 저장" 확인 란을 선택합니다.

8 OpenAPI 설정을 지정합니다. OpenAPI 인증 탭을 클릭합니다. 다음 페이지가 표시됩니다.

🥩 민증 설정					
사용자 인종/부문 관리 OpenAPI 인종 로그인 이름: 암호: OpenAPI의 인종 설정에	OpenAPI 인 다해서는 집	종] 양치 관리자에게 획	인하십시오.		
인종 정보를 저장 (주의) 인종 정보를 저장하지 않는 경우, 다음번 어플리케이션 기동시에 인 중 정보가 요구됩니다.					
노굼일		- ギ인	취소		

9 로그온 이름과 암호를 입력합니다.

🧼 민증 설정						
사용자 인증/부문 관리 OpenAPI 인증						
OpenAPI 인증						
로그인 이름:	loginuser					
암호:	****					
OpenAPI의 인증 설정에 대해서는 장치 관리자에게 확인하십시오.						
▶ 인종 정보를 저장 (주의) 인종 정보를 저장하지 않는 경우, 다음번 어플리케이션 기동시에 인 중 정보가 요구됩니다.						
도움말	확인	취소				

10 [확인] 단추를 클릭합니다.

설정이 적용되고 설정 대화 상자가 닫힙니다. 인증 설정이 지정됩니다.

3.5.5 통지 방법 지정

작업 정보 통지 전송 방법을 지정합니다.

작동 절차

- 1 설정 대화 상자를 표시합니다.
 - 설정 대화 상자 표시에 대해서는 3-7 페이지의 "설정 대화 상자 정 보"를 참조하십시오.

🧼 Print Status Notifier - 설정	
다 (1) 전 비타인 전치 설정 전 비타 (1) 통지 설정	모니터링 장치 성정 모니터링 장치 목록 정치 이를 프린터 IP 주소/ 호스 작업 삭제 장치로 살 MFP MFP 1012640126 지원 지원 모니터링 장치의 등록 모니터링 장치의 삭제
도움말	확인 취소

2 "통지 설정"을 선택합니다.

통지 설정 페이지가 표시됩니다.

🧼 Print Status Notifier - 설정	
금 ∰ 모니티링 정치 설정 ♥ ₩P ♥ ₩P	동지 성정 통지 방법 통지 방법 정업 고입 정보로 통지 · 참업 작업 정보로 통지 · ToskTray의 아이콘 변경으로 통지 · 사운드 재 찾아보기 통지 화면 표시 방법 통지 화면의 표시 방법을 설정합니다. · 통지 화면을 항상 맨 앞면에 표시
도움말	확인 취소

3 통지 방법을 지정합니다.

🥔 Print Status Notifier - 설정	
日 ● 모니터링 장치 설정 ● MFP ● MFP ● 제7 설정	동지 보법 통지 방법을 설정합니다. · 환업 작업 정보로 통지 · 한 감업 작업 정보로 통지 · TaskTray의 아이콘 변경으로 통지 · 사문드 재생 찾아보기 통지 화면 표시 방법 통지 화면의 표시 방법을 설정합니다. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
도움말	확인 취소

- 통지 방법으로 "**팝업 작업 정보로 통지**", "TaskTray의 아이콘 변 경으로 통지" 또는 "사운드 재생"을 선택할 수 있습니다.
- "TaskTray의 아이콘 변경으로 통지"를 선택하면 모니터링하는 장 치의 상태에 따라 작업 표시줄의 아이콘이 변경되거나 깜박이면서 통지합니다.
- (📔 정상적으로 완료됨, <u>1</u> 중지됨, 📝 이상종료)
- "사운드 재생"을 선택한 경우 [찾아보기] 단추를 클릭하고 통지 중 에 재생할 사운드 파일을 선택합니다. wav 파일만 사운드 파일로 선 택할 수 있습니다.
- "팝업 작업 정보로 통지"와 "TaskTray의 아이콘 변경으로 통지"는 동시에 지정할 수 없습니다.
- **4** [확인] 단추를 클릭합니다.

설정이 적용되고 설정 대화 상자가 닫힙니다. 컴퓨터의 통지 방법이 지정됩니다.

3.6 작업 정보 확인

이 절에서는 작업 정보를 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

3.6.1 작업 정보 보기

작업 정보 대화 상자에서 장치로부터 통지된 작업 정보를 확인할 수 있습니 다.

작업 정보의 통지 방법으로 "**팝업 작업 정보로 통지**"를 지정하면 팝업 대화 상자에 모니터링하는 작업 상태가 표시됩니다.

 통지 방법 지정에 대한 자세한 정보는 3-20 페이지의 "통지 방법 지정" 을 참조하십시오.

통지 방법으로 "**팝업 작업 정보로 통지**"를 지정하지 않은 경우 작업 표시줄에 서 마우스 오른쪽 단추로 Print Status Notifier 아이콘을 클릭한 다음 나타난 메뉴에서 **작업 정보**를 선택합니다.

작업 정보(J)	
작업 목록(止)	
수동 작업 모니터링 등록(<u>M</u>)	
장치 상태(<u>D</u>) 장치 정보에 링크(<u>K</u>)	Þ
설정(<u>S</u>)	
버전 정보(<u>A</u>) 도움말(<u>H</u>)	
종료♡	

	Print Status Notifier - 🍳	법 정보	
		♦ 1/1 →	7
1 —	🎒 인쇄가 완료되	었습니다.	
	문서 이름 :	test1.txt	
	작업 번호:	196	
	작업 종류:	프린트	
2 —	일시:	2006/07/12 19:23:33	
	배출 트레이:	MainTray	
	장치 이름:	MFP	
	프린터 이름:	MFP	
	장치 주석:		
3 —	☞ 항상 전면에 표시		<u> </u>
4 —	도움말	작업 목록 닫기	<u> </u>

번호	이름	설명
1	메시지 영역	작업 상태를 통지하는 메시지와 아이콘이 표시됩니다.
	🎲 정상적으로 완료됨	작업이 정상적으로 완료되었음이 표시됩니다.
	🕂 중지됨	용지 걸림 등의 오류가 발생하여 작업이 중지되었음이 표시 됩니다. 오류가 해결되면 작업을 계속 진행할 수 있습니다.
	😥 이상종료	전송 오류나 시간 제한으로 인해 작업이 취소되어 실행되지 않았음이 표시됩니다.
	메시지 상세 정보	작업의 상세 정보가 표시됩니다.
2	장치 이름	장치 이름이 표시됩니다. 장치 이름의 링크를 클릭하여 장치에 포함된 웹 페이지로 이 동하고 장치의 상세 정보를 확인할 수 있습니다. → 3-32 페이지의 "Web Connection 표시"를 참조하십시 오.
	작업 번호	작업 번호가 표시됩니다.
	배출 트레이(작업이 정상적 으로 완료된 경우)	배출 트레이의 이름이 표시됩니다. 전송 작업의 경우 받는 사람 이름이 표시됩니다.
	장치 주석	장치에 대해 지정한 설명이 표시됩니다.
	문서 이름	처리된 문서의 이름이 표시됩니다.
	작업 종류	프린트 및 팩스 등의 작업 종류가 표시됩니다.
	일시	작업 완료 등의 이벤트가 발생한 시간이 표시됩니다.
	처리 방법(중지된 경우)	오류 발생 시 처리 방법이 표시됩니다. → 특정 처리 방법에 대해서는 해당 장치의 사용 설명서를 참조하십시오.
3	항상 전면에 표시	선택하면 작업 정보 대화 상자가 항상 전면에 표시됩니다.
4	[도움말] 단추	클릭하면 온라인 도움말이 표시됩니다.
5	[작업 목록] 단추	작업 목록이 표시됩니다. ➔ 3-25 페이지의 "작업 목록 보기"를 참조하십시오.
6	[닫기] 단추	클릭하면 작업 정보 대화 상자가 닫힙니다.
7	여러 작업 통지 페이지 간에 전환하기 위한 단추	작업 정보 대화 상자가 표시된 동안 다른 작업 통지가 전송 되면 새 작업의 통지 정보가 표시됩니다. 단추를 클릭하면 작업 통지 페이지 간에 전환됩니다.
	🗲 이전 작업 통지 페이지	이전 작업 통지 페이지가 표시됩니다.
	현재 작업 통지 페이지 위치/ 총 작업 통지 페이지 수	총 페이지 수를 기준으로 현재 표시된 작업 통지 페이지 위 치가 표시됩니다.
	🛋 다음 작업 통지 페이지	다음 작업 통지 페이지가 표시됩니다.



Print Status Notifier - 직	업 정보				
	♦ 1/1				
🗊 인쇄가 완료되었습니다.					
문서 이름 :	test1.txt				
작업 변호:	196				
작업 종류:	프린트				
일시:	2006/07/12 19:23:33				
배출 트레이:	MainTray				
장치 미름:	MFP				
프린터 이름:	MFP				
장치 주석:					
☞ 항상 전면에 표시					
도움말	작업 목록 닫기				

작업이 중지된 경우의 대화 상자

Print Status Notifier - 작업 정보						
				*	1/1	+
문서 이름 :	test1.txt					
작업 변호:	194					
작업 종류:	프린트					
일시:	2006/07/12 1	9:15:06				
장치 미름:	MFP					
프린터 이름:	MFP					
장치 주석:						
처리 방법 :	용지를 선택하	하십시오.				_
				작업	삭제	
☞ 항상 전면에 표시						
도움말		작업	목록		닫기	

작업이 이상종료된 경우의 대화 상자

Print Status Notifier - Z	작업 정보				
			+	1/1	+
💉 사용자 제거					
문서 이름 :	test1.txt				_
작업 번호:	194				_
작업 종류:	프린트				_
일시:	2006/07/12	19:15:43			_
장치 미름:	MFP				
프린터 이름:	MFP				
장치 주석:					
☑ 항상 전면에 표시					
도움말		작업 목록		닫기	

3.6.2 작업 목록 보기

작업 목록 대화 상자에서 장치로부터 통지가 전송된 작업 목록을 볼 수 있습니다.

작업 목록 대화 상자를 표시하려면 작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추로 Print Status Notifier 아이콘을 클릭한 다음 나타난 메뉴에서 "**작업 목록**"을 클릭합니다.

ø	🕽 Print Status Notifier - 작업 목록 📃 🗖 🔀									
C	모디터링중 작	업 목록 작	업 내역							
	문서 이름	작업 번	상태	작업 종	장치 이름	프린터 이름	배출처/	원고 매	복사 매	<u>등록</u> /
	test1.txt	194	경고	프린트	MEP	MFP	MainTray	1	1	19:20
										2
									작업 삭	제
	도움말								달7	

작업 목록 대화 상자에는 **모니터링중 작업 목록** 탭과 **작업 내역** 탭이 포함되 어 있습니다.

모니터링중 작업 목록 탭에서 현재 수행되고 있는 작업을 확인할 수 있습니 다 .

작업 내역 탭에서 모니터링되는 작업의 내역을 확인할 수 있습니다.



번호	이름	설명
1	탭	표시된 목록 간에 전환됩니다.
	모니터링중 작업 목록	현재 모니터링되고 있는 작업이 표시됩니다.
_	작업 내역	완료된 작업이 표시됩니다.
2	작업 목록	작업 목록이 표시됩니다.
	문서 이름	처리된 문서의 이름이 표시됩니다.
	작업 번호	작업 번호가 표시됩니다.
	상태	작업 상태가 표시됩니다.
	작업 종류	프린트 또는 팩스 등의 작업 종류가 표시됩니다.
	장치 이름	작업을 수행하는 장치 이름이 표시됩니다.
	프린터 이름	장치의 프린터 이름(운영 체제에 등록된 프린터 이름)이 표시됩 니다.
	배출처/대상	배출 트레이명이 표시됩니다. 전송 작업의 경우 받는 사람 이름이 표시됩니다.
	원고 매수	문서의 페이지 수가 표시됩니다.
	복사 매수	인쇄 매수가 표시됩니다.
	등록 시간(모니터링중 작업 목록)	모니터링할 작업이 등록된 시간이 표시됩니다.
	종료 시간(작업 내역)	작업이 완료된 시간이 표시됩니다.
	IP 주소/호스트명	장치의 IP 주소나 호스트명이 표시됩니다.
3	삭제 단추	작업이나 작업 내역이 삭제됩니다.
	[작업 삭제] 단추(모니 터링중 작업 목록)	목록에서 선택한 작업이 삭제됩니다. 작업 삭제 기능을 지원하는 장치에서 수행되고 있는 작업만 삭제 할 수 있습니다.
_	[내역 소거] 단추(작업 내역)	목록에서 전체 로그가 삭제됩니다.
4	[도움말] 단추	클릭하면 온라인 도움말이 표시됩니다.
5	[닫기] 단추	작업 목록 대화 상자가 닫힙니다.

모니터링중 작업 목록 탭

🥩 Print Stat	us Notifie	r - 작업	목록						
[모디터링중 직	법 목록] 직	업 내역							
문서 이름 test1.txt	직업 번 194	상태 경고	작업 종 프린트	장치 미름 MFP	프린터 이름 MFP	배출처/ MainTray	<u>원고 매</u> 1	<u>복사 매</u> 1	<u>등록</u> / 19:20
<									>
								작업 삭	제
도움말								닫기	

작업 내역 탭

🥩 Print Status	👂 Print Status Notifier - 작업 목록 📃 🗖 🔀								
모니터링중 작업 4	목록 [작업 대역]							
문서 미 작업	번 상태	작업 종	장치 이	프린터	배출처/	원고 매	복사 매	종료 시	IP 주.
test1.txt 193	완료	프린트	MFP	MFP	MainTray	1	1	2006/07	10.128
<									>
								내역 소거	
도움말								닫기	

3.7 장치 상태 확인

장치 상태 대화 상자에서 장치 상태를 확인할 수 있습니다.

장치 상태 대화 상자를 표시하려면 작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추로 Print Status Notifier 아이콘을 클릭한 다음 나타난 메뉴에서 "**장치 상태**"를 클릭합니다.



장치 상태 대화 상자가 표시됩니다.



번호	이름		설명
1	도구 모음	[보기] 단추	클릭하면 "아이콘"과 "상세" 표시 간에 전환 됩니다. 또한 이 단추 옆에 있는 [♥]를 클릭 하여 표시되는 메뉴를 전환할 수 있습니다. 현재 표시된 표시 방법 옆에 검정색 원이 추 가됩니다.
		[새로고침] 단추	클릭하면 최신 장치 상태로 업데이트됩니다.
		JURE Connection] 단추	장치에 포함된 웹 페이지가 표시되며 장치 를 선택하고 이 단추를 클릭하여 장치의 상 세 정보를 확인할 수 있습니다. 장치를 선택하지 않으면 이 단추가 회색으 로 표시되어 클릭할 수 없습니다.
		[설정] 단추	클릭하면 설정 대화 상자가 표시됩니다.
2	장치 이름	, <u> </u>	장치 이름과 장치 상태를 보여 주는 아이콘 이 표시됩니다. 모니터링할 장치만 표시됩니다. 장치에 저 장된 웹 페이지가 표시되며 아이콘을 두 번 클릭하여 장치의 상세 정보를 확인할 수 있 습니다. → 3-32 페이지의 "Web Connection 표시" 를 참조하십시오.
3	상태		장치 상태가 표시됩니다.
4	IP 주소/호스트밍	3	장치의 IP 주소나 호스트명이 표시됩니다.

3.8 수동으로 작업 정보 확인

장치에 사용자 인증을 사용할 수 없는 경우 모니터링할 작업을 수동으로 등 록하고 장치 작업 모니터링을 시작합니다.

"**장치로 실행한 작업(복사, 팩스등)의 모니터링**" 확인란을 선택한 장치의 경 우에만 수동으로 작업 정보를 확인할 수 있습니다.

®...

참고

수동으로 작업 모니터링을 시작하려면 장치의 작동 패널에 표시되는 작 업 번호가 필요합니다. 작업이 실행된 후 작동 패널에 표시되는 작업 번 호를 반드시 적어 두십시오.

3.8.1 모니터링 시작

아래에서 설명한 절차에 따라 수동으로 작업 모니터링을 시작할 수 있습니다.

작동 절차

1 작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추로 Print Status Notifier 아이콘을 클릭한 다음 나타난 메뉴에서 "수동 작업 모니터링 등록"을 클릭합니다.

수동 작업 모니터링 등록 대화 상자가 표시됩니다.



2 [▼]를 클릭한 다음 작업을 모니터링할 장치를 선택합니다.

》Print Status Notifier - 수동 작업 모니터링 등록				
장치로 실행한 작업의 모니터링 등록을 수동으로 실시합니다.				
실행증 작업 목록으로부터 모니터링 등록하고 싶은 작업을 선택하며, [모니터링 등록]버튼을 누르 십시오.				
장치 이름: MFP MFP				
실행중인 작업 목록 실행용	중인 작업 목록의 갱신			
작업 번 모니터링 작업 중 배출처/_ 등록 시 원고 메 복사 I)H (
	모니터링 등록			
도움말	닫기			

- 장치에 의해 수행된 작업이 모니터링되는 장치만 표시됩니다.
- 3 "실행중인 작업 목록 "에서 모니터링할 작업을 선택합니다.

🥩 Print Status Notifier - 수동 작업 모니터링 등록	
장치로 실행한 작업의 모니터링 등록을 수동으로 실시합니다.	
실행중 작업 목록으로부터 모니터링 등록하고 싶은 작업을 선택하며, [모 십시오.	니터링 등록]버튼을 누르
장치 미름: MFP	
실행중인 작업 목록 실행중	중인 작업 목록의 갱신
작업 변 모니터링 작업 종 배출처/ 등록 시 원고 매 복사 197 미니오 프리트 MainTray 1929 1 1	OH (
	모니터링 등록
도움말	달기

- 장치의 제어판에 표시된 작업 번호에 대한 작업을 선택합니다.
- [실행중인 작업 목록의 갱신] 단추를 클릭하여 "실행중인 작업 목록"
 에 선택한 장치에 의해 수행되고 있는 작업을 표시합니다.
- 4 [모니터링 등록] 단추를 클릭합니다.

작업 모니터링이 시작되고 작업 정보 통지가 전송됩니다.
 이제 수동으로 작업을 모니터링하기 위한 설정 지정이 완료되었습니다.
 작업 모니터링이 시작됩니다.

3.9 Web Connection 표시

Print Status Notifier에서 장치에 포함된 Web Connection을 표시할 수 있으며 장치의 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

참고

Web Connection은 지정한 장치의 IP 주소 정보를 사용하여 표시됩니다. IP 주소를 정확하게 지정하지 않으면 Web Connection이 표시되지 않습 니다.

표시 방법은 아래에서 설명한 세 가지 방법으로 구성됩니다.

메뉴에서 등록된 장치명 클릭

작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추로 Print Status Notifier 아이콘을 클릭 한 다음 나타난 메뉴에서 "**장치 정보에 링크**"을 가리켜서 등록된 장치명을 표 시합니다. Web Connection에 표시할 장치명을 클릭합니다.

	작업 정보(J) 작업 목록(L)
	수동 작업 모니터링 등록(<u>M</u>)
	장치 상태(<u>D</u>)
👮 MFP	상지 성보베 링크(12) ▶
	설정(<u>S</u>)
	버젼 정보(<u>A</u>) 도움말(<u>H</u>)
	종료⊗

작업 정보 대화 상자에서 장치명 클릭

작업 정보의 통지 방법으로 "**팝업 작업 정보로 통지**"를 지정하면 팝업 대화 상자에 모니터링하는 작업 상태가 표시됩니다.

 통지 방법 지정에 대한 자세한 정보는 3-20 페이지의 "통지 방법 지정" 을 참조하십시오.

통지 방법으로 "**팝업 작업 정보로 통지**"를 지정하지 않은 경우 작업 표시줄에 서 마우스 오른쪽 단추로 Print Status Notifier 아이콘을 클릭한 다음 나타난 메뉴에서 **작업 정보**를 선택합니다. 작업 정보 대화 상자가 표시됩니다.

작업 정보 대화 상자에서 장치명을 클릭합니다.

Print Status Notifier - 작업 정보					
	🔶 1/1 🌩				
🇊 인쇄가 완료되	었습니다.				
문서 이름 :	test1.txt				
작업 변호:	196				
작업 종류:	프린트				
일시:	2006/07/12 19:23:33				
배출 트레이:	MainTray				
장치 미름:	MFP				
프린터 이름:	MFP				
장치 주석:					
☞ 항상 전면에 표시					
도움말	작업 목록 닫기				

장치 상태 대화 상자에서 장치 클릭

작업 표시줄에서 마우스 오른쪽 단추로 Print Status Notifier 아이콘을 클릭 한 다음 나타난 메뉴에서 장치 상태를 선택합니다. 장치 상태 대화 상자가 표 시됩니다.

🥩 Print Status Notifier - 장치 상태				
장치 이름	상태	IP 주소 / 호스트명		
₩FP	준비	10.128.40.126		

4 처리 방법

이 장에서는 Print Status Notifier를 작동할 때 발생할 수 있는 문제와 그 처 리 방법에 대해 설명합니다.

증상	예상 원인	처리 방법		
작업 정보가 통지 되지 않습니다.	작업 정보를 확인할 장치를 모니터 링하도록 지정하지 않았습니다.	작업 정보를 확인할 장치를 장치 목록 에 추가하십시오. → 3-11 페이지의 "모니터링할 장치 등록"을 참조하십시오.		
	Print Status Notifier가 시작되지 않습니다.	Print Status Notifier를 시작하십시오. →3-1 페이지의 "Print Status Notifier 시작 및 종료"를 참조하십시오.		
모니터링 장치의 등록 마법사에 모 니터링할 프린터	Print Status Notifier를 지원하는 프린터 드라이버가 설치되지 않았 습니다.	Print Status Notifier를 지원하는 프린 터 드라이버를 설치하십시오.		
가 표시되지 않습 니다.	모니터링할 프린터의 포트 설정으 로 TCP/IP 포트 이외의 포트가 지 정되었습니다.	프린터의 포트 설정을 TCP/IP 포트로 변경하십시오. 포트 설정에 대한 자세 한 정보는 장치 관리자에게 문의하십시 오.		
장치 연결 오류가 표시됩니다.	컴퓨터나 장치가 네트워크에 연결 되지 않았습니다.	컴퓨터나 장치를 네트워크에 연결하십 시오.		
	작업 정보를 확인할 장치의 IP 주 소나 호스트명이 잘못 지정되었습 니다.	작업 정보를 확인할 장치의 IP 주소나 호스트명이 제대로 지정되었는지 확인 하십시오. → 3-9 페이지의 "등록된 장치 상세 정 보 페이지"를 참조하십시오.		
	장치에 SNMP Ver1이나 OpenAPI 를 사용할 수 없습니다.	장치 관리자에게 문의하십시오.		
	장치가 지원되지 않습니다.	모니터링할 장치가 지원되는지 여부를 확인하십시오.		
작업을 모니터링 하는 동안 Print Status Notifier가 종료되었습니다.	작업을 모니터링하는 동안 Print Status Notifier가 종료되면 Print Status Notifier를 다시 시작할 때 종료되었던 모니터링되는 작업이 자동으로 다시 시작됩니다.			